

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 14:10

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/brother-mfc-l2712-dw-urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-p-2255.html>



KSEROTECHNIK

Brother MFC- L2712 DW Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	MFC-L2712DW
Kod EAN	4977766783255
Producent	BROTHER

Opis produktu

Szybkie i ekonomiczne urządzenie do domu i biura

□□ Dla kogo?

MFC-L2712DW to idealne urządzenie dla domu, biura i gabinetu. Sprawdza się przy intensywnym druku, oferując tani koszt strony, Wi-Fi, automatyczny duplex i wygodny ADF.

□□ Krótko o urządzeniu

Brother MFC-L2712DW to szybkie urządzenie 4w1 z drukowaniem, kopiowaniem, skanowaniem i faksem. Wysoka prędkość druku 30 str./min, Wi-Fi, podajnik ADF i tanie tonery TN-2411 / TN-2421 gwarantują niskie koszty eksploatacji.

□ Najważniejsze funkcje

Szybki druk 30 str./min ▼

Bardzo wysoka wydajność do pracy biurowej.

4w1: druk, skan, kopia, faks ▼

Pełen pakiet funkcji w jednym urządzeniu.

Automatyczny duplex ▼

Druk dwustronny pozwala oszczędzać papier i czas.

ADF 50 arkuszy ▼

Skanowanie wielostronicowe bez ręcznego podawania.

Łączność Wi-Fi, LAN, USB ▼

Druk z komputera i telefonu (AirPrint, Mopria, iPrint&Scan).

Oszczędny toner TN-2421 ▼

Niski koszt wydruku – nawet 3000 stron jednym wkładem.

Cicha i kompaktowa ▼

Dobrze sprawdza się nawet w małych pomieszczeniach.

Panel LCD 2×16 ▼

Prosta obsługa i szybkie menu funkcji.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother MFC-L2712DW
EAN producenta	4977766790918
Technologia	Laser mono
Szybkość druku	30 str./min
Rozdzielczość druku	2400 × 600 dpi
Duplex	Automatyczny
ADF	50 arkuszy (jednostronny)
Łączność	USB, LAN, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Skaner	CIS, 600 × 2400 dpi
Wymiary	410 × 399 × 319 mm
Waga	11.8 kg
Klasa energetyczna	ENERGY STAR®
Materiały eksploatacyjne	TN-2411 (1200 str.), TN-2421 (3000 str.), DR-2401 (12 000 str.)

♻️ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Urządzenie w pełni sprawne, po przeglądzie serwisowym. Gotowe do pracy z nowym tonerem. Może posiadać niewielkie ślady użytkowania.

- ☐☐ Brother MFC-L2712DW
- ☐☐ Nowy toner TN-2421
- ☐☐ Kabel zasilający
- ☐☐ Instrukcja i sterowniki online
- ☐☐ **Rękojmia / Gwarancja:** 12 m-cy • Zwrot 14 dni

☐ Najczęściej zadawane pytania

Jaki toner pasuje? ▼

TN-2411 (1200 stron) lub TN-2421 (3000 stron). Bęben DR-2401.

Czy drukuje z telefonu? ▼

Tak – Wi-Fi, AirPrint, Mopria, iPrint&Scan.

Czy ADF skanuje dwustronnie? ▼

Nie – ADF jednostronny (brak DADF).

Czy urządzenie posiada duplex? ▼

Tak – automatyczny druk dwustronny.

Jak tania jest eksploatacja? ▼

Jedna z najtańszych w klasie dzięki tonerowi TN-2421.

☐☐ Materiały eksploatacyjne

Toner TN-2411 - 1200 stron

Toner TN-2421 - 3000 stron

Bęben DR-2401 - 12 000 stron

☐☐ Informacje o producencie

Producent: Brother Industries, Ltd.

Kontakt: support@brother.com

Wszystkie nazwy i znaki towarowe należą do właścicieli i są użyte informacyjnie.

Brother MFC-L2712DW

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie

ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub

zapachy.

- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.