

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-kolorowa-hp-color-laserjet-pro-m252n-p-1864.html>



Drukarka kolorowa HP Color LaserJet Pro M252n

| | |
|----------------|-------------------------|
| Cena brutto | 869,00 zł |
| Cena netto | 706,50 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 5 dni |
| Kod producenta | M252n |
| Kod EAN | 888182501566 |
| Producent | HEWLETT- PACKARD |

Opis produktu

HP Color LaserJet Pro M252n

Niewielka kolorowa laserowa drukarka - drukuje kolorowe dokumenty profesjonalnej jakości.

Ethernet

Tania eksploatacja

W zestawie kabel zasilający.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: laserowa kolor

Format: A4

Standardowa pamięć: 256 MB

Rozdzielczość druku mono/kolor: 600x600 dpi

Szybkość drukowania mono/kolor: 18 str./min

Czas wydruku pierwszej strony: do 13 s.

Gramatura dla podajnika standardowego: do 220 g/m²

Pojemność odbiornika papieru: do 100 arkuszy

Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, Ethernet

Wymiary: 392 x 412 x 236 mm

Kompatybilne tonery z drukarką:

[Toner HP 201X BLACK](#) [Toner HP 201X CYAN](#)

[Toner HP 201X YELLOW](#)

[Toner 201X MAGENTA](#)

[Zestaw tonerów HP 4 sztuki 12 MIESIĘCY GWARANCJI](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.