

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-laserowa-hp-laserjet-pro-200-color-m251n-p-766.html>



Drukarka laserowa HP LaserJet Pro 200 Color M251N

Cena brutto	769,00 zł
Cena netto	625,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	M251N M 251n
Kod EAN	886112446352
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

Szybki druk kolorowy do biura – nowe tonery, niskie koszty eksploatacji

☐☐ Dla kogo jest ta drukarka?

Dla biur, firm handlowych i usługowych, które potrzebują solidnej drukarki laserowej do wydruków kolorowych, dokumentów, ofert i materiałów marketingowych.

☐☐ Krótco o urządzeniu

HP M251n to kolorowa drukarka laserowa z interfejsem sieciowym LAN, oferująca szybki druk, dobrą jakość kolorów i niezawodną konstrukcję biurową.

☐ Najważniejsze funkcje

Druk kolorowy laser ▼

Wyraźne kolory i ostre czcionki w dokumentach biznesowych.

Szybkość do 14 str./min ▼

Sprawna obsługa codziennych wydruków biurowych.

Łączność LAN i USB ▼

Łatwa integracja w sieci firmowej.

Nowe tonery w zestawie ▼

Urządzenie gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów.

Kompaktowa konstrukcja ▼

Zmieści się na biurku lub w niewielkiej przestrzeni biurowej.

Sprawdzona seria HP Pro ▼

Stabilna praca i dostępność materiałów eksploatacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	HP Color LaserJet Pro M251n
EAN producenta	886112742735
Technologia	Laser kolor
Szybkość druku	do 14 str./min (kolor i mono)
Rozdzielczość druku	do 600 × 600 dpi
Duplex	Brak (ręczny)
Łączność	USB 2.0, LAN
Format papieru	A4, A5, A6
Wymiary	405 × 453 × 322 mm
Waga	ok. 18.7 kg
Klasa energetyczna	ENERGY STAR
Materiały eksploatacyjne	CF210A (BK), CF211A (C), CF212A (Y), CF213A (M)

Stan urządzenia i zawartość zestawu

Drukarka po przeglądzie, w pełni sprawna, gotowa do pracy. W zestawie komplet **nowych tonerów**. Może posiadać drobne ślady użytkowania bez wpływu na działanie.

- HP Color LaserJet Pro M251n
- Nowe tonery CMYK
- Kabel zasilający
- **Rękojmia / Gwarancja:** Rękojmia 12 m-cy, Gwarancja 12 m-cy (Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość)

Materiały eksploatacyjne

CF210A - Czarny (BK)
CF211A - Cyan
CF212A - Yellow
CF213A - Magenta

Informacje o producencie

Producent: HP Inc.
E-mail: support@hp.com

Znaki towarowe i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

HP Color LaserJet Pro M251n

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

