

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-laserowa-hp-laserjet-pro-m404dn-p-2225.html>



## Drukarka laserowa HP LaserJet Pro M404dn

Cena brutto	<b>469,00 zł</b>
Cena netto	<b>381,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>W1A53A 404dn</b>
Kod EAN	<b>192018902855</b>
Producent	<b>HEWLETT- PACKARD</b>

### Opis produktu



---

## HP LaserJet Pro M404dn – używana drukarka laserowa A4

Szybka monochromatyczna drukarka laserowa z duplexem i LAN do biura oraz firmy

Format**A4**

Druk <b>Laser mono</b>
Duplex <b>Automatyczny</b>
LAN <b>Tak</b>
Wi-Fi <b>Nie</b>
Toner <b>Startowy 60%+</b>
USB <b>Tak</b>
Stan <b>Używana</b>

Sprawdzona technicznie
Toner startowy powyżej 60%
Serwis Kserotechnik Tychy
Gotowa do pracy

## Krótko o urządzeniu

HP LaserJet Pro M404dn to używana monochromatyczna drukarka laserowa A4 przeznaczona do szybkiego drukowania dokumentów w biurze i firmie. Model oferuje automatyczny duplex, pracę sieciową przez LAN oraz wysoką wydajność przy codziennym użytkowaniu.

Oferowane urządzenia posiadają toner startowy na poziomie powyżej 60% i zostały sprawdzone technicznie przed sprzedażą. Drukarka dobrze sprawdza się przy drukowaniu faktur, dokumentów księgowych, umów oraz codziennej dokumentacji firmowej.

## Specyfikacja techniczna

Model	HP LaserJet Pro M404dn
Typ urządzenia	Monochromatyczna drukarka laserowa A4
Technologia druku	Laserowa monochromatyczna
Format	A4
Duplex	Tak, automatyczny druk dwustronny
Wi-Fi	Nie
LAN	Tak
USB	Tak
Materiały eksploatacyjne	HP 59A / CF259A oraz 59X / CF259X
Stan tonera	Toner startowy powyżej 60%
Klasa energetyczna	Nie dotyczy - drukarki nie są klasyfikowane standardową etykietą energetyczną jak sprzęt AGD.

## Materiały eksploatacyjne

--

---

HP 59A / CF259A - toner standardowy

HP 59X / CF259X - zwiększona wydajność

## Stan urządzenia i zawartość zestawu

- Używana drukarka HP LaserJet Pro M404dn
- Kabel zasilający
- Urządzenie sprawdzone technicznie
- Toner startowy powyżej 60%
- Automatyczny duplex
- Port LAN do pracy sieciowej
- Gwarancja 12 miesięcy
- Możliwość zwrotu do 14 dni przy zakupie na odległość

---

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

### Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

