

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/drukarka-wielofunkcyjna-drukarka-ksero-skaner-brother-mfc-j6530dw-a3-p-2394.html>



KSEROTECHNIK

Drukarka wielofunkcyjna Drukarka Ksero Skaner Brother MFC-J6530DW A3

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	J6530DW 6530DW
Kod EAN	4977766763028
Producent	BROTHER

Opis produktu

Brother MFC-J6530DW

Atramentowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne najwyższej klasy: drukowanie, skanowanie i kopiowanie w rozmiarze do A3. Wszechstronna, kompaktowa drukarka z Wi-Fi, która drukuje zachwycające zdjęcia do rozmiaru A3 i wyposażona jest w duży ekran LCD.

Automatyczny druk dwustronny
WiFi i WiFi Direct
Ethernet

Niskie koszty eksploatacji

Pod kątem technicznym, produkt jest w znakomitej kondycji, drukarka została poddana wieloetapowym testom przez wykwalifikowany zespół. Dzięki temu zostały wyeliminowane wszystkie niedoskonałości, które nie spełniają naszych standardów a także oczekiwania klientów,

Pod kątem wizualnym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji, drukarka może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rysek bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

Do każdego urządzenia załączamy wydruki testowe wykonane przez naszego serwisanta w dniu wysyłki.

W zestawie kabel zasilający i tusze startowe w drukarce.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: atramentowa kolor
Format: A3
Ilość wkładów z atramentem: 4
Standardowa pamięć: 128 MB
Szybkość drukowania mono/kolor: do 22/20 str./min.
Rozdzielczość druku mono/ kolor: 4800x1200 dpi
Rozdzielczość skanowania: do 1200x2400 dpi
Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi
Automatyczny druk dwustronny: tak
Automatyczny podajnik dokumentów ADF: tak
Gramatura dla podajnika standardowego: do 220 g/m²
Pojemność podajnika głównego do 250 arkuszy
Pojemność odbiornika głównego: do 100 arkuszy
Drukowanie z pamięci USB: tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, Ethernet, WiFi, WiFi Direct
Wymiary: 575 x 477 x 305 mm

Kompatybilne tusze z drukarką:

[Tusz BROTHER LC3219/LC3217 BLACK](#)

[Tusz BROTHER LC3219/LC3217 CYAN](#)

[Tusz BROTHER LC3219/LC3217 MAGNETA](#)

[Tusz BROTHER LC3219/LC3217 YELLOW](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

-
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
 - W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.