

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/epson-ecotank-l3250-urzadzenie-3w1-wi-fi-ciss-p-2423.html>



Epson EcoTank L3250 Urządzenie 3w1 / Wi-Fi / Ciss

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	C11CJ67405
Kod EAN	8715946684208
Producent	EPSON
Technologia druku	atramentowa (kolor)
Model	EcoTank L3250
Marka	Epson
Kod producenta	C11CJ67405
EAN (GTIN)	8715946684208

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ta drukarka?

Epson EcoTank L3250 to świetny wybór dla domu i małego biura: dla osób drukujących regularnie dokumenty, skany i kopie, którym zależy na niskim koszcie strony i prostej obsłudze. Sprawdzi się w nauce zdalnej, księgowości i codziennej pracy biurowej.

☐☐ Krótko o urządzeniu

Kompaktowa, ekonomiczna i łatwa w obsłudze drukarka 3w1. Wysoka jakość druku tekstu i grafiki, łączność Wi-Fi/Wi-Fi Direct, aplikacja mobilna Epson Smart Panel oraz butelkowe tusze 103 gwarantują bardzo niski koszt eksploatacji.

☐ Najważniejsze funkcje

1) Niski koszt wydruku ▼

Butelkowe tusze Epson 103 zapewniają tysiące stron na jednym uzupełnieniu – idealne do regularnych wydruków.

2) Druk, skan, kopiowanie 3w1 ▼

Wszystkie podstawowe funkcje biurowe w jednym urządzeniu – oszczędzasz miejsce i czas.

3) Łączność bezprzewodowa ▼

Wi-Fi / Wi-Fi Direct i aplikacja Epson Smart Panel ułatwiają drukowanie ze smartfona i laptopa.

4) Wysoka jakość wydruku ▼

Technologia Micro Piezo – precyzja kropli, ostre teksty i czytelne grafiki.

5) Prosta obsługa i uzupełnianie ▼

Wbudowane zbiorniki i butelki z kluczem – czysto i bez pomyłek kolorów.

6) Kompaktowa obudowa ▼

Niewielkie wymiary ułatwiają ustawienie na biurku lub półce.

7) Obsługa popularnych formatów ▼

A4, A5, A6, B5, koperty – wygodne wydruki szkolne i biurowe.

8) Tryby oszczędzania energii ▼

Uśpienie i szybkie wybudzenie – mniejsze rachunki i gotowość do pracy.

9) Zgodność z systemami ▼

Windows / macOS / Android / iOS (drukowanie mobilne i w chmurze – gdy wspierane).

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson EcoTank L3250
EAN producenta	8715946687893
Technologia / głowica	Inkjet Micro Piezo, 4 kolory (C/M/Y/K)
Rozdzielczość druku	do 5760 × 1440 dpi
Rozdzielczość skanowania	do 1200 × 2400 dpi (CIS)
Łączność	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct; aplikacja Epson Smart Panel
Formaty / podajnik	A4, A5, A6, B5, Letter, koperty • podajnik 100 ark.
Wymiary (s×g×w)	375 × 347 × 179 mm
Waga	~3,9 kg
Materiały eksploatacyjne	Butelki Epson 103 (BK/C/M/Y)

♻️ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Urządzenie poleasingowe / odnowione przez sprzedawcę — po *gruntownym serwisie* (czyszczenie, testy, wymiana elementów eksploatacyjnych jeśli wymagane). Może posiadać drobne *ślady użytkowania* (ryski/otarcia), bez wpływu na funkcjonalność.

- ☐☐ Zawartość: Epson EcoTank L3250, pełny komplet butelek tuszu **Epson 103 (C/M/Y/K)**, przewód zasilający, instrukcja (online), **gwarancja 12 miesięcy**.
- ☐☐ **Wysyłka:** do **22 kg** — **bezpłatnie**; **≥ 28 kg** — kurier paletowy **99 zł**; 22,01–27,99 kg — wg cennika przewoźnika (wyliczone w koszyku).
- ♻️ **Rękojmia / prawo UE:** zgodnie z Dyrektywą 2019/771 UE i przepisami krajowymi — *rękojmia dla konsumentów co do zasady 24 miesiące*. Dla towarów używanych może zostać ograniczona *do 12 miesięcy* (informacja w karcie produktu/regulaminie). **Zwrot 14 dni** dla zakupów na odległość.

☐☐ Informacje o producencie

Producent: Seiko Epson Corporation • **Kraj:** Japonia • **Kontakt:** support@epson.eu

Nazwy produktów i znaki towarowe są własnością odpowiednich producentów i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

☐ Najczęściej zadawane pytania

1) Czy L3250 współpracuje z telefonem? ▼

Tak — przez Wi-Fi/Wi-Fi Direct i darmową aplikację Epson Smart Panel (Android/iOS).

2) Jaki jest koszt strony? ▼

Dzięki butelkom 103 koszt strony jest bardzo niski — pojedyncze grosze przy standardowym pokryciu 5%.

3) Czy jest duplex/ADF? ▼

L3250 drukuje jednostronnie i nie posiada ADF (podajnika skanera).

4) Czy mogę stosować zamienniki? ▼

Tak, jeśli są przeznaczone do EcoTank 103. Dla najlepszej jakości rekomendujemy oryginały.

5) Jakie systemy są wspierane? ▼

Windows, macOS, Android, iOS (drukowanie mobilne i w chmurze — jeśli wspierane przez aplikację).

6) Jaki poziom hałasu? ▼

Standardowy dla urządzeń domowo-biurowych — komfortowo do pracy w mieszkaniu i małym biurze.

☐☐ Materiały eksploatacyjne (seria Epson 103)

Czarny (BK)

103 BK (C13T00S14A) • do 4 500 stron

[Zobacz produkt](#)

Błękitny (Cyan)

103 C (C13T00S24A) • do 7 500 stron

[Zobacz produkt](#)

Purpurowy (Magenta)

103 M (C13T00S34A) • do 7 500 stron

[Zobacz produkt](#)

Żółty (Yellow)

103 Y (C13T00S44A) • do 7 500 stron

[Zobacz produkt](#)

Komplet C/M/Y/K

Średnio na kolor: 6 750 stron • Razem: 27 000 stron • Multipack: **C13T00S64A**

[Zobacz komplet](#)

Informacja o bezpieczeństwie

L

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.