

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/glowica-drukujaca-hp-6za17ae-czarny-p-2468.html>



Głowica drukująca HP 6ZA17AE czarny

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	0195697287641
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

Precyzyjne nanoszenie czarnego atramentu w drukarkach HP Smart Tank i Smart Tank Plus

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP Smart Tank i Smart Tank Plus, którzy potrzebują wyraźnych i ostrych wydruków tekstowych oraz graficznych. Umożliwia szybkie przywrócenie pełnej funkcjonalności drukarki.

☐☐ Krótko o produkcie

HP 6ZA17AE to oryginalna głowica czarna, zapewniająca precyzyjne nanoszenie atramentu i pełną kompatybilność z drukarkami HP Smart Tank i Smart Tank Plus. Wymiana głowicy jest prosta i szybka.

☐ Najważniejsze cechy

Oryginalna głowica HP Czarny ▼

Pełna zgodność i niezawodność dzięki oryginalnej konstrukcji HP.

Wyraźne i ostre wydruki ▼

Precyzyjne odwzorowanie tekstów i grafik w kolorze czarnym.

Precyzyjne nanoszenie atramentu ▼

Optymalne działanie w drukarkach HP Smart Tank i Smart Tank Plus.

Szybka wymiana ▼

Montaż bez użycia narzędzi – drukarka automatycznie rozpoznaje nową głowicę.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 6ZA17AE (Czarny)
Kod EAN	0195697287641
Typ produktu	Oryginalna głowica drukująca (Czarny)
Przeznaczenie	Druk czarny, teksty, grafiki, dokumenty
Stan	Fabrycznie nowa, zapakowana

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Smart Tank 500
HP Smart Tank 515
HP Smart Tank 516
HP Smart Tank 519
HP Smart Tank 530
HP Smart Tank 580
HP Smart Tank 581
HP Smart Tank 582
HP Smart Tank 585
HP Smart Tank 589
HP Smart Tank 615
HP Smart Tank 670
HP Smart Tank 675
HP Smart Tank 720

HP Smart Tank 725

HP Smart Tank 750

HP Smart Tank 755

HP Smart Tank 790

HP Smart Tank 795

HP Smart Tank Plus 551

HP Smart Tank Plus 555

HP Smart Tank Plus 559

HP Smart Tank Plus 570

HP Smart Tank Plus 571

HP Smart Tank Plus 651

HP Smart Tank Plus 655

HP Smart Tank Wireless 519

☐☐ Zestaw zawiera

Oryginalna głowica drukująca HP 6ZA17AE (Czarny)

Fabryczne opakowanie HP

Instrukcja montażu

Dane producenta/dystrybutora:

HP Inc Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa • e-mail: support@hp.com

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które

mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.