

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/hp-303-black-tusz-czarny-inq-16-ml-t6n02ae-ref-p-1775.html>



HP 303 Black – tusz czarny INQ 16 ml (T6N02AE ref.)

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	78,05 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	303 black czarny
Kod EAN	590771097679
Producent	INQ

Opis produktu

Tusz czarny HP 303 (T6N02AE ref.) – Zamiennik INQ 16 ml

☐☐ Zamiennik **INQ HP 303 Black** do drukarek HP ENVY Photo i HP Tango. Pojemność **16 ml**, szacowana wydajność ok. **~800 stron** przy 5% pokryciu* – wyraźny, ciemny tekst w codziennych wydrukach.

Stan produktu: ☐ fabrycznie nowy, zamiennik INQ.

Pojemność: ☐☐ 16 ml.

Wydajność (szac.): ☐☐ ~800 stron (5% pokrycia)*.

Kolor: ☐ Czarny (pigmentowy).

Gwarancja: ☐☐ 12 miesięcy lub do zużycia 80%.

▣▣ Najważniejsze cechy:

- ▣ Wydajność (szac.): ~800 stron (5% pokrycia)*
- ▣▣ Pojemność: 16 ml
- ▣▣ Typ: zamiennik INQ – zgodny z HP 303
- ▣▣ Gwarancja: 12 miesięcy

▣▣ Dlaczego warto?

Większa pojemność niż OEM to niższy koszt strony i rzadsza wymiana wkładu.

▣▣ W komplecie:

- ▣▣ 1 x Tusz czarny HP 303 – Zamiennik INQ
- ▣▣ Oryginalne opakowanie producenta
- ▣▣ Instrukcja użytkownika

▣▣ Kompatybilne modele drukarek HP:

Pasuje do modeli:		
ENVY Photo 6220 / 6230 / 6232 / 6234	ENVY Photo 7120 / 7130 / 7134 / 7155 / 7164	ENVY Photo 7820 / 7830 / 7855
HP Tango	HP Tango X	

▣ Informacja dodatkowa:

Urządzenia serii 303 korzystają z zestawu: czarny *HP 303 Black* + kolorowy *HP 303 Tri-color*. Głowica jest zintegrowana z kartridżem; w drukarce występuje absorber zużytego tuszu („pampers”).

*Wyliczenie wydajności zamiennika: 16 ml / 4 ml (OEM) × 200 stron (OEM) ≈ **~800 stron** (5% pokrycia, ISO/IEC 24711). Dane referencyjne OEM: Black 4 ml/~200 str., Tri-color 4 ml/~165 str.

▣▣ Porównanie z oryginałem / zamiennikiem:

Zamiennik INQ (czarny)	
Pojemność (ml)	16
Wydajność (liczba stron)	~800*
Oryginał HP 303 Black (T6N02AE)	
Pojemność (ml)	4
Wydajność (liczba stron)	~200

☐☐ Zamiennik uzupełniający (kolor):
INQ 303 Tri-color – **12 ml**, szac. **~495 stron***

*Wyliczenie: 12 ml / 4 ml (OEM) × 165 stron (OEM) ≈ ~495 stron.

☐☐ Oryginał kolor:
HP 303 Tri-color (T6N01AE) – 4 ml, ~165 stron (OEM)

☐☐ Oryginał czarny:
HP 303 Black (T6N02AE) – 4 ml, ~200 stron (OEM)

☐☐ Dane producenta/dystrybutora:
NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
E-mail: info@inqprint.com
Telefon: 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.