

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/hp-304-black-oryginalny-tusz-czarny-n9k06aeba3-p-2575.html>



HP 304 Black – oryginalny tusz czarny (N9K06AEBA3)

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	0887761914520
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników domowych i biurowych drukarek HP DeskJet i ENVY, którzy drukują dokumenty w kolorze czarnym i oczekują wyraźnych tekstów.

☐☐ Krótko o produkcie

HP 304 Black (CZ108AE) to oryginalny wkład atramentowy gwarantujący wyraźny druk czarnych dokumentów i wydajność do **120 stron**.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka jakość druku ▼

Wyraźny i trwały czarny atrament – idealny do dokumentów, tekstów i formularzy.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami obsługującymi HP 304 Black (DeskJet / ENVY).

Łatwa instalacja ▼

Bezproblemowy montaż w drukarkach HP – system automatycznego rozpoznawania wkładów.

Ekologia i recykling ▼

Program recyklingu HP Planet Partners pozwala na ekologiczne oddanie zużytych wkładów.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 304 Black (CZ108AE)
Kod EAN	0887761914520
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	Do 120 stron (ISO/IEC 24711)
Kompatybilna seria	HP 304 Black
Przeznaczenie	Druk dokumentów, tekstów i materiałów domowych/biurowych

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 2620
HP DeskJet 2630
HP ENVY 5030
HP ENVY 5010

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja użytkownika
- Gwarancja producenta HP

Dane producenta:

HP Inc Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Szturmowa 2a Warszawa
E-mail: support@hp.com

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

