

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/hp-ce464a-podajnik-papieru-500-arkuszy-do-laserjet-p2055-p2055dn-p-2587.html>



HP CE464A podajnik papieru 500 arkuszy do LaserJet P2055 / P2055dn

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	0883585946518
Producent	HEWLETT- PACKARD

Opis produktu

Rozbuduj swoją drukarkę o większą pojemność papieru

Opis produktu

Oryginalny **podajnik papieru HP CE464A** zwiększający możliwości drukarek HP LaserJet z serii P2055 o dodatkowe **500 arkuszy A4**. Idealny dla biur, które drukują duże wolumeny dokumentów i potrzebują ograniczyć częstotliwość dokładania papieru.

Najważniejsze zalety

- **500 dodatkowych arkuszy A4** – większa wydajność pracy.
- **Oryginalny produkt HP** – pełna kompatybilność i trwałość.
- **Szybki montaż bez narzędzi** – drukarka stawiana jest bezpośrednio na podajniku.
- **Stabilna praca** – precyzyjny mechanizm poboru papieru.
- Idealny do biur, recepcji, księgowości i środowisk o dużym obciążeniu druku.

Specyfikacja techniczna

Model	HP CE464A – 500-sheet Input Tray
Przeznaczenie	Pod drukarki HP LaserJet z serii P2055
Pojemność	500 arkuszy A4 / 80 g/m ²
Obsługiwane formaty	A4, A5, A6, Letter, Legal
Montaż	Pod drukarką (stack-on)
Zastosowanie	Duże wolumeny druku, biura, recepcje
Stan	Używany, w pełni sprawny, po testach serwisowych

Kolor	Jasnoszary - dopasowany do P2055
Klasa energetyczna	Nie dotyczy (element pasywny)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP P2055
HP P2055d
HP P2055n
HP P2055dn

🔄 Stan urządzenia i zawartość zestawu

Produkt **używany / poleasingowy**, sprawdzony w serwisie. Może posiadać niewielkie ślady użytkowania, jednak w pełni sprawny technicznie i gotowy do pracy.

- ☐☐ W zestawie: podajnik papieru HP CE464A (bez drukarki)
- ☐☐ Rękojmia / Gwarancja: 12 miesięcy
- ☐☐ Zwrot: 14 dni dla zakupów na odległość

☐☐ Informacje o producencie

Producent: HP Inc Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa

Kontakt: support@hp.com

Wszystkie nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.