

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 20:55

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/komplet-tuszy-inq-953-xl-cmykkolor-do-drukarek-hp-7740-8715-zamienniki-p-1587.html>



Komplet tuszy INQ 953 XL CMYK/KOLOR do drukarek HP 7740 / 8715 - zamienniki

Cena brutto	184,00 zł
Cena netto	149,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HP953 cmyk
Kod EAN	5902654836731
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Zestaw tuszy INQ 953XL CMYK to idealne rozwiązanie dla użytkowników drukarek HP OfficeJet Pro, którzy potrzebują wysokiej wydajności, ostrej czerni oraz intensywnych kolorów w codziennym druku – zarówno dokumentów, grafik, projektów jak i materiałów marketingowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Kompletny zestaw tuszy INQ 953XL: Black 42.5 ml + Cyan 20 ml + Magenta 20 ml + Yellow 20 ml - pełna

kompatybilność z drukarkami HP OfficeJet Pro i znacznie większa wydajność niż oryginały.

☐ Najważniejsze cechy zestawu

Pakiet 4 tuszy XL – pełny komplet ▼

Zestaw obejmuje wszystkie kolory CMYK, gotowe do pełnego użytkowania drukarki.

Duża pojemność czarnego XL ▼

Tusz czarny INQ 953XL ma aż 42.5 ml – znacznie więcej niż oryginał.

Intensywne kolory ▼

Kolory Cyan, Magenta i Yellow po 20 ml każdy – idealne do druku grafik i projektów.

Pełna zgodność z HP ▼

Działa bez błędów i blokad aktualizacji firmware.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw tuszy INQ 953XL CMYK – zamienniki
Kod EAN	5902654836731
Pojemność	Black: 42.5 ml Cyan: 20 ml Magenta: 20 ml Yellow: 20 ml
Wydajność (ISO)	Black: ~2 800 stron Kolory: ~1 500 stron każdy
Porównanie z oryginałem	Oryginały: <ul style="list-style-type: none">• Black 24 ml ≈ 2 000 stron• C/M/Y po 12 ml ≈ 820 stron Zamienniki: <ul style="list-style-type: none">• Black 42.5 ml ≈ 2 800 stron• C/M/Y po 20 ml ≈ 1 500 stron Zestaw INQ zapewnia średnio 160-190% wydajności oryginałów.
Kompatybilna seria	HP 953XL / HP 953
Przeznaczenie	Druk dokumentów, grafik, materiałów kolorowych i marketingowych

☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP OfficeJet Pro 7740

HP OfficeJet Pro 8715

HP OfficeJet Pro 8720

HP OfficeJet Pro 8730

HP OfficeJet Pro 8740

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.