

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/komplet-tuszy-inq-do-hp-652-black-i-color-zamiennik-p-2593.html>

## Komplet tuszy INQ do HP 652 Black i Color - zamiennik



Cena brutto	<b>170,00 zł</b>
Cena netto	<b>138,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>5905481806552</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten zestaw?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP DeskJet 3635, 4535, 4675, którzy chcą drukować zarówno dokumenty czarno-białe, jak i kolorowe, w niższej cenie przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

#### ☐☐ Krótko o zestawie

**Zestaw INQ HP 652** zawiera tusz czarny 20 ml i kolorowy 18 ml – wydajne zamienniki oryginalnych wkładów HP, gwarantujące intensywną czerń, żywe kolory oraz wysoką jakość druku w większej pojemności niż oryginały.

#### ☐ Najważniejsze cechy

### Większa pojemność ▼

Tusz czarny 20 ml oraz kolorowy 18 ml zapewniają dłuższy czas pracy i większą liczbę wydruków w porównaniu z oryginałami (6 ml każdy).

### Pełna kompatybilność ▼

Zamienniki INQ są w pełni kompatybilne z drukarkami HP DeskJet 3635, 4535, 4675 – działają od razu po instalacji.

### Intensywne kolory i czerń ▼

Formuła atramentu INQ zapewnia głęboką czerń oraz nasycone barwy w dokumentach i zdjęciach, gwarantując wysoką jakość wydruków.

### Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt wydruku strony przy zachowaniu jakości – idealne rozwiązanie dla domów i biur.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 652 Black 20 ml + Color 18 ml INQ – zestaw zamienników
Kod EAN	<b>5905481806552</b>
Kolor / typ	Czarny & CMY • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	Black 20 ml (~400–500 stron) / Color 18 ml (~350–450 stron)
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP: 6 ml każdy • Zamiennik INQ: Black 20 ml / Color 18 ml → ~333% / ~300%
Kompatybilna seria	HP 652 / DeskJet Ink Cartridge
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP DeskJet 3635 / 4535 / 4675

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 3635

HP DeskJet 4535

HP DeskJet 4675

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq-print.pl

---

Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

---

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.