

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/kserokopiarka-kolorowa-konica-minolta-bizhub-c251i-p-2658.html>

Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta Bizhub C251i

Cena brutto	11 000,00 zł
Cena netto	8 943,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	KONICA MINOLTA

Opis produktu

Konica Minolta Bizhub C251i - Inteligentne Urządzenie Wielofunkcyjne Nowej Generacji

Konica Minolta Bizhub C251i to jedno z najnowszych urządzeń serii i, które łączy zaawansowaną technologię druku kolorowego z wyjątkową intuicyjnością obsługi. Dzięki dotykowemu ekranowi przypominającemu tablet, szybkiemu drukowi oraz szerokim możliwościom integracji z siecią i chmurą, C251i to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych biur, które cenią jakość, wydajność i bezpieczeństwo danych.

Urządzenie jest nowe - uruchomione i skonfigurowane

10 Kluczowych Zalet Drukarki Konica Minolta Bizhub C251i

- 1 **Rozdzielczość 1200 × 1200 dpi** – zapewnia krystalicznie czyste wydruki, idealne dla firmowych dokumentów, ofert i grafik.
 - 2 **Druk z prędkością do 25 stron/min (kolor/mono)** – wysoka wydajność nawet przy dużym obciążeniu.
 - 3 **Automatyczny duplex** – szybki i energooszczędny druk dwustronny bez ręcznej ingerencji.
 - 4 **Skanowanie do e-maila, folderów sieciowych i chmury** – wysoka jakość obrazu, formaty PDF, JPEG, TIFF.
 - 5 **Dotykowy panel 10,1" z interfejsem jak w smartfonie** – pełna personalizacja, intuicyjna obsługa.
-
- 6 **Obsługa A3, A4, kopert i niestandardowych formatów** – idealne do różnorodnych zastosowań.
 - 7 **Możliwość rozbudowy o podajniki i finiszery** – do 6650 arkuszy papieru z rozszerzeniami.
 - 8 **Nowoczesne interfejsy** – USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Mobile Print, AirPrint.
 - 9 **Zabezpieczenia klasy korporacyjnej** – szyfrowanie, logowanie PIN, druk poufny.
- Tryb energooszczędny i ekologiczne rozwiązania** – zgodność z normami Blue Angel i Energy Star.

Specyfikacja techniczna Konica Minolta Bizhub C251i

- Technologia druku: Laserowa, kolorowa
- Obsługiwane formaty papieru: A6-SRA3, koperty, niestandardowe
- Rozdzielczość druku: 1200 × 1200 dpi
- Prędkość druku: do 25 stron/min (kolor i czarno-biały)
- Czas do pierwszej strony: ok. 6,1 s mono / 7,3 s kolor
- Automatyczny duplex: TAK
- Rozdzielczość skanera: 600 × 600 dpi
- Skanowanie do e-maila, USB, SMB, FTP, chmury
- Format plików: PDF, TIFF, JPEG, XPS
- Podajniki papieru: 1150 arkuszy w standardzie (maks. 6650 z opcjami)
- Obsługa gramatury papieru: 52–300 g/m²
- Wymiary: ok. 615 × 693 × 779 mm
- Waga: ok. 89 kg

☐☐ Materiały eksploatacyjne i koszty zamienników

Drukarka Konica Minolta Bizhub C251i wykorzystuje **tonery z serii TN-328**:

- ☐☐ **Black (Czarny) - TN-328K** - wydajność: do 28 000 stron
- ☐☐ **Cyan (Błękitny) - TN-328C** - wydajność: do 28 000 stron
- ☐☐ **Magenta (Purpurowy) - TN-328M** - wydajność: do 28 000 stron
- ☐☐ **Yellow (Żółty) - TN-328Y** - wydajność: do 28 000 stron

☐☐ Materiały eksploatacyjne

Urządzenie wyposażone jest w **materiały eksploatacyjne**, co oznacza, że **drukarka jest gotowa do użytku od razu po zakupie**. Według wskazań tonery od 50%, bęben i reszta materiałów według licznika.

☐☐ W komplecie z urządzeniem otrzymasz

- ☐☐ **Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C251i**
NOWA już uruchomiona i skonfigurowana
- ☐☐ **Kabel zasilający**
- ☐☐ **GWARANCJA 24 MIESIĄCE**
(z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN328 black](#)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN328 cyan](#)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN328 yellow](#)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN328 magenta](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części,

które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.