

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/niszczaarka-fellowes-99ci-p-2372.html>



Niszczaarka FELLOWES 99Ci

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	99Ci
Producent	FELLOWES

Opis produktu

Niszczaarka FELLOWES 99Ci

Niszczaarka biurowa tnąca na ścinki 4x38 mm. Tnie zszywki, małe spinacze oraz karty kredytowe. Jednorazowo tnie 18 kartek. Posiada automatyczne zatrzymanie przy zakleszczeniu papieru oraz kosz o pojemności 34 litrów.

Pod kątem technicznym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji.

Pod kątem wizualnym produkt może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rysek bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

- Niszczy jednorazowo **18 kartek** (70g) na **ścinki 4x38 mm** (P-4/T-4/O-3)
- Niszczy dokumenty ze **zszywkami i małymi spinaczami**, karty kredytowe i płyty CD/DVD
- Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm
- Elektroniczny **start-stop, funkcja cofania**
- Wyjmowany **kosz o pojemności 34 litrów**
- Obudowa na kółkach
- Całkowicie bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika **SafeSense** zatrzymującego pracę w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) i funkcja cofania ułatwiają użytkowanie i zmniejszają ryzyko zakleszczenia dokumentów.
- Cicha dzięki zastosowaniu technologii **SilentShred**.
- Intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepełnieniu, wyjętym koszu i zadziałaniu zabezpieczenia termicznego.
- Specjalna klapka zabezpiecza przed odpryskami powstającymi w trakcie niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych.
- Wąska obudowa i wyciągany kosz pozwalają ustawić ją pomiędzy szafkami lub obok biurka.
- Ułatwiający przechowywanie system organizacji kabla z tyłu obudowy

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):

-
- * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
- * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.