

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/samsung-sl-m2825-nd-laser-mono-duplex-lan-p-2168.html>

Samsung SL- M2825 ND – laser mono duplex LAN

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Cena brutto | 489,00 zł |
| Cena netto | 397,56 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 4 dni |
| Kod producenta | SL-M2825ND M2825nd 2825nd |
| Kod EAN | 8806085450202 |
| Producent | SAMSUNG |

Opis produktu

Szybka i ekonomiczna drukarka biurowa z nowym tonerem

☐☐ Dla kogo jest ta drukarka?

Dla biur, firm i użytkowników domowych, którzy potrzebują szybkiego, niezawodnego druku czarno-białego z automatycznym drukiem dwustronnym i niskimi kosztami eksploatacji.

☐☐ Krótko o urządzeniu

Samsung SL-M2825ND to kompaktowa drukarka laserowa mono z duplexem i złączem LAN. Idealna do intensywnej pracy dokumentowej.

☐ Najważniejsze funkcje

Szybki druk do 28 str./min ▼

Sprawną obsługę dokumentów w biurze.

Automatyczny duplex ▼

Oszczędność papieru i czasu.

Rozdzielczość 4800 × 600 dpi ▼

Wyraźny tekst i ostre krawędzie.

LAN + USB ▼

Łatwa integracja z siecią biurową.

Kompaktowa konstrukcja ▼

Zajmuje mało miejsca.

Nowy toner w zestawie ▼

Gotowa do pracy po podłączeniu.

Niskie koszty eksploatacji ▼

Wysoka wydajność tonera MLT-D116L.

Sprawdzona seria Samsung ▼

Trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

Tryby oszczędzania energii ▼

Niższe zużycie prądu.

❑ Dlaczego warto kupić?

SL-M2825ND to szybka i ekonomiczna drukarka mono, idealna do biura. Duplex obniża koszty papieru, nowy toner pozwala od razu rozpocząć pracę, a sieć LAN ułatwia współdzielenie urządzenia. Prosta konstrukcja oznacza wysoką niezawodność.

❑❑ Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Model | Samsung SL-M2825ND |
| EAN producenta | 8806086807405 |
| Technologia | Laser mono |
| Szybkość druku | do 28 str./min |
| Rozdzielczość druku | do 4800 × 600 dpi |
| Duplex | Automatyczny |
| Łączność | USB, LAN |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Wymiary | 368 × 334 × 202 mm |
| Waga | 7 kg |
| Klasa energetyczna | ENERGY STAR® |
| Materiały eksploatacyjne | Toner MLT-D116L |

♻ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Urządzenie używane, odnowione przez sprzedawcę, w 100% sprawne technicznie. Może posiadać ślady użytkowania niewpływające na funkcjonalność.

- ❑❑ Samsung SL-M2825ND
- ❑❑ Nowy toner MLT-D116L
- ❑❑ Kabel zasilający
- ❑❑ Sterowniki i instrukcja online
- ❑❑ **Rękojmia 12 m-cy / Gwarancja 12 m-cy** (Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość)

❑ Najczęściej zadawane pytania

Jaki toner pasuje? ▼

Samsung MLT-D116L.

Czy drukarka ma Wi-Fi? ▼

Nie - model posiada LAN i USB.

Czy drukuje dwustronnie? ▼

Tak, automatyczny duplex.

Czy nadaje się do biura? ▼

Tak, to model zaprojektowany do pracy biurowej.

Czy obsługuje zamienniki? ▼

Tak, jednak zalecane są materiały oryginalne.

Jakie są koszty druku? ▼

Niskie - wysoka wydajność tonera.

☐☐ Materiały eksploatacyjne

Toner Samsung MLT-D116L - ok. 3000 stron

☐☐ Informacje o producencie

Producent: Samsung Electronics Co., Ltd.

E-mail: support@samsung.com

Znaki towarowe należą do ich właścicieli i użyte są w celach informacyjnych.

Samsung SL-M2825ND

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.