

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tacka-odbioru-papieru-rm1-6903-000-p1102-p1005-p1006-czarna-oem-czesc-p-2591.html>



## Tacka odbioru papieru RM1-6903-000 P1102 P1005 P1006 - CZARNA OEM część

Cena brutto	<b>49,00 zł</b>
Cena netto	<b>39,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>HEWLETT- PACKARD</b>

### Opis produktu

Paper Output Delivery Tray - do serii HP LaserJet P1102 / P1005 / P1006

#### ☐☐ Dla kogo jest ta część?

Dla użytkowników HP LaserJet oraz serwisów, które potrzebują wymienić uszkodzoną, zgubioną lub zużytą tackę wyjściową w modelach P1102/P100x.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

Oryginalna czarna tacka wyjściowa HP RM1-6903-000 zapewnia pełną kompatybilność oraz stabilne podtrzymanie wydruków. Idealna w przypadku uszkodzonej tacy fabrycznej.

#### ☐ Najważniejsze cechy

Oryginalna tacka HP RM1-6903-000 (czarna) ▼

Zapewnia pełną zgodność mechaniczną z drukarkami HP LaserJet.

Stabilne odkładanie papieru ▼

Chroni przed zsuwaniem się wydruków podczas pracy.

Łatwy montaż ▼

Montaż bez użycia narzędzi – wsuwana w oryginalne prowadnice.

Trwałe tworzywo serwisowe HP ▼

Odporna na pęknięcia i zużycie wynikające z intensywnej eksploatacji.

Zgodna z wieloma modelami HP LaserJet ▼

Lista kompatybilności poniżej — wersja czarna może różnić się od koloru drukarki.

## ☐☐ Kompatybilne modele drukarek

**Uwaga:** Technicznie tacka jest w pełni kompatybilna, jednak **kolor (czarny)** może **nie być zgodny z kolorem Twojej drukarki**. Jeśli zależy Ci na identycznym odcieniu — sprawdź wersję kolorystyczną.

HP LaserJet P1102
HP LaserJet P1102w
HP LaserJet P1102s
HP LaserJet P1109
HP LaserJet P1005
HP LaserJet P1006
HP LaserJet P1007
HP LaserJet P1008
HP LaserJet P1100
HP LaserJet P1106
HP LaserJet P1108
HP LaserJet P1607
HP LaserJet M1536

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Kod części	RM1-6903-000
Kolor	Czarny
Rodzaj	Tacka wyjściowa / Output Delivery Tray
Kompatybilność	Seria HP LaserJet P1102 / P100x / M1536
Materiał	ABS – oryginalne tworzywo HP OEM
Waga	ok. 80–110 g
EAN	Część serwisowa – różny zależnie od dystrybutora
Klasa energetyczna	Nie dotyczy

## ♻ Stan produktu i gwarancja

Tacka oryginalna HP, w świetnym stanie — pochodzi z demontażu urządzenia referencyjnego lub partii serwisowej. W pełni sprawna i gotowa do montażu.

- ☐☐ Zawartość: tacka wyjściowa RM1-6903-000 (czarna)
- ☐☐ Rękojmia / Gwarancja: 12 miesięcy • Zwrot 14 dni

## ☐☐ Informacje o producencie

**Producent:** HP Inc.  
**Kontakt:** support@hp.com

Nazwy produktów i znaki towarowe są własnością producentów i zostały użyte wyłącznie informacyjnie.

Tacka HP RM1-6903-000 (czarna)

[Sprawdź dostępność](#)

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

---

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.