

---

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 21:35

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-106r03621-do-xerox-phaser-3330-workcentre-3335-3345-p-2691.html>



## Toner 106R03621 do Xerox Phaser 3330 WorkCentre 3335 3345

Kod EAN	<b>5902082628842</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu



### INQ Xerox 106R03621 BLACK – toner do Phaser 3330 / WorkCentre 3335 / 3345

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik Xerox 106R03621 do drukarek Xerox Phaser oraz WorkCentre.

Model **106R03621**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 8500 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Xerox 106R03621**

Bęben **Osobny moduł**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Wersja wysokowydajna

## Krótko o produkcie

INQ Xerox 106R03621 Black to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek Xerox Phaser 3330 oraz urządzeń wielofunkcyjnych WorkCentre 3335 i 3345. Wkład odpowiada za druk czarnego tekstu oraz codziennych wydruków monochromatycznych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu Xerox.

## Specyfikacja techniczna

Model	Xerox 106R03621 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 8500 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, faktur, raportów oraz codziennych wydruków
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Xerox 106R03621
Moduł bębna	Urządzenie wykorzystuje oddzielny moduł bębna
Chip	Toner wyposażony w chip
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

## Kompatybilne drukarki Xerox

Xerox Phaser 3330

---

Xerox WorkCentre 3335

Xerox WorkCentre 3345

## Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Xerox 106R03621 Black – ok. 8500 stron

Bęben Xerox 101R00555

Kaseta gotowa do pracy po instalacji

Chip kompatybilny z urządzeniami Xerox

## Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Xerox 106R03621 Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Chip gotowy do instalacji
- Informację gwarancyjną producenta

### **NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: [info@inqprint.com](mailto:info@inqprint.com)

---

## Dla kogo jest toner Xerox 106R03621?

---

Toner Xerox 106R03621 Black jest przeznaczony dla użytkowników drukarek Xerox Phaser oraz urządzeń wielofunkcyjnych WorkCentre, którzy regularnie drukują dokumenty tekstowe, raporty, faktury oraz codzienne materiały biurowe.

Produkt sprawdzi się w małych i średnich biurach, punktach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie urządzenia Xerox wykonują większe ilości wydruków monochromatycznych.

Zamiennik INQ 106R03621 umożliwia ekonomiczną eksploatację drukarki przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami Xerox Phaser 3330 oraz WorkCentre 3335 i 3345.

Toner współpracuje z oddzielnym modułem bębna Xerox, który wymienia się niezależnie od wkładu tonerowego.

## Więcej o tonerze Xerox 106R03621

---

Xerox 106R03621 Black to toner przeznaczony do monochromatycznych drukarek Xerox Phaser i WorkCentre. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do Xerox 3330”, „106R03621 zamiennik”, „Xerox 106R03621 Black” albo „toner do WorkCentre 3345”.

Wkład Black odpowiada za druk czarnego tekstu oraz dokumentów codziennego użytku. Seria Xerox WorkCentre 3335 i 3345 została zaprojektowana z myślą o wydajnym druku biurowym.

W urządzeniach Xerox wykorzystujących toner 106R03621 stosowany jest oddzielny moduł bębna, dlatego toner i bęben wymienia się niezależnie od siebie.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Xerox. Nazwy Xerox oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

## Najczęstsze pytania przed zakupem

---

### **Jaki toner pasuje do Xerox Phaser 3330?**

Do drukarki Xerox Phaser 3330 pasuje toner Xerox 106R03621 Black.

### **Czy 106R03621 działa z Xerox WorkCentre 3345?**

Tak, toner Xerox 106R03621 jest kompatybilny z urządzeniem Xerox WorkCentre 3345.

### **Ile stron drukuje toner Xerox 106R03621?**

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8500 stron A4 przy standardowym pokryciu strony.

### **Czy toner Xerox 106R03621 ma osobny bęben?**

Tak, urządzenia wykorzystują oddzielny moduł bębna Xerox 101R00555.

### **Jaki bęben pasuje do Xerox 106R03621?**

Z tonerem współpracuje moduł bębna Xerox 101R00555.

### **Kiedy wymienić toner Xerox 106R03621?**

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki stają się blade.

### **Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem Xerox?**

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek Xerox.

---

## Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

---

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, urządzeń drukujących oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek Xerox.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń Xerox Phaser i WorkCentre wykorzystywanych w biurach oraz punktach usługowych.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner Xerox 106R03621 oraz wyjaśniają różnice pomiędzy tonerem a modułem bębna do urządzeń Xerox.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

## Gwarancja / rękojmia

---

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Xerox oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

## Informacja o bezpieczeństwie

---

## Informacje ogólne

---

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

---

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

---

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.