

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 22:55

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn-1030-tn-1050-zamiennik-inq-z-reseter-hl-1110-dcp-1510-mfc-1810e-p-1227.html>

Toner Brother TN 1030 TN 1050 zamiennik INQ z reseter – HL-1110, DCP-1510, MFC-1810E



Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TN1030 TN1050
Kod EAN	5901087060008
Producent	INQ

Opis produktu

Toner Brother TN 1030 TN 1050

zamiennik **INQ** z reseter –
HL-1110, DCP-1510, MFC-1810E



Toner Brother TN1030 TN1050 - zamiennik INQ z resetem do HL-1110 DCP-1510 MFC-1810E

Nowy czarny toner laserowy INQ z resetem kompatybilny z wybranymi drukarkami Brother serii HL, DCP oraz MFC.

Model **TN1030 / TN1050**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 1000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN1030 / TN1050**

Bęben **DR1030 osobno**

Nowy toner laserowy

Wersja z resetem

24 miesiące ochrony

Pomoc techniczna

Krótko o produkcie

Toner INQ Brother TN1030 TN1050 z resetem to kompatybilny wkład laserowy przeznaczony do kompaktowych drukarek Brother mono wykorzystywanych w domu oraz małym biurze. Produkt dobrze sprawdza się przy wydrukach dokumentów, faktur, formularzy oraz codziennej korespondencji.

Toner jest zamiennikiem wkładów Brother TN1030 oraz TN1050 i oferuje wydajność około 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. W zestawie znajduje się reseter umożliwiający prawidłową współpracę z kompatybilnymi urządzeniami Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN1030 / TN1050 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik z resetem
Wydajność	ok. 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, szkolnych i domowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN1030 / TN1050
Bęben	Brother DR1030 - osobny element, nie jest tonerem
Dodatkowe informacje	Toner wyposażony w reset
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-1110E

Brother HL-1112E

Brother DCP-1510E

Brother DCP-1512E

Brother MFC-1810E

Brother MFC-1910WE

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN1030 Black - ok. 1000 stron

Toner Brother TN1050 Black - ok. 1000 stron

Bęben Brother DR1030 - osobny element, nie jest tonerem

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ Brother TN1030 / TN1050 Black
- Reseter do kompatybilnych urządzeń Brother
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN1030 TN1050?

Toner Brother TN1030 TN1050 został przygotowany dla użytkowników kompaktowych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych w domu, małym biurze oraz podczas nauki zdalnej. Produkt dobrze sprawdza się przy codziennym drukowaniu dokumentów tekstowych, faktur, formularzy oraz materiałów szkolnych.

Wkład jest często wybierany przez osoby korzystające z drukarek Brother HL, DCP oraz MFC, które szukają ekonomicznego rozwiązania do regularnego drukowania dokumentów mono. Zastosowany reseter pomaga w prawidłowej obsłudze kompatybilnego tonera przez urządzenie.

Zamiennik INQ pomaga ograniczyć koszt wydruku przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami Brother korzystającymi z wkładów TN1030 oraz TN1050. Produkt nadaje się do standardowego użytkowania domowego i biurowego.

Jeżeli drukarka zgłasza niski poziom tonera albo wydruki stają się blade, wymiana wkładu TN1030 lub TN1050 pozwala szybko przywrócić urządzenie do codziennej pracy.

Więcej o tonerze Brother TN1030 i TN1050

Brother TN1030 oraz TN1050 to popularne tonery stosowane w kompaktowych monochromatycznych urządzeniach Brother przeznaczonych do codziennego drukowania dokumentów. Użytkownicy często wyszukują je pod hasłami „toner do Brother HL-1110E”, „zamiennik TN1050” albo „wkład do Brother DCP-1510E”.

Tonery tej serii są wykorzystywane przede wszystkim do wydruków tekstowych, faktur, raportów oraz dokumentów szkolnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji dobrze sprawdzają się w niewielkich drukarkach Brother używanych w domu oraz małym biurze.

W kompatybilnych urządzeniach Brother toner i bęben są oddzielnymi elementami eksploatacyjnymi. Oznacza to, że bęben DR1030 wymienia się niezależnie od tonera TN1030 lub TN1050.

Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy producenta oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Do jakich drukarek pasuje toner Brother TN1030 TN1050?

Toner współpracuje między innymi z urządzeniami Brother HL-1110E, DCP-1510E oraz MFC-1810E.

Ile stron drukuje toner Brother TN1050?

Deklarowana wydajność tonera TN1050 wynosi około 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Do czego służy reset w tonerze?

Reset pomaga w prawidłowym rozpoznawaniu kompatybilnego tonera przez drukarkę Brother. Dzięki temu urządzenie może poprawnie współpracować z zamiennikiem.

Czy bęben DR1030 znajduje się w zestawie?

Nie, bęben DR1030 jest osobnym elementem eksploatacyjnym. Oferta dotyczy wyłącznie tonera z resetem.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego drukowania?

Tak, toner został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych drukarkach Brother wykorzystywanych w domu oraz biurze.

Kiedy należy wymienić toner Brother TN1030?

Wymiana jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie tonera albo wtedy, gdy wydruki zaczynają być blade lub nierówne.

Czy toner TN1030 jest oryginalnym produktem Brother?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń Brother korzystających z wkładów TN1030 oraz TN1050.

Czy toner nadaje się do drukowania faktur i dokumentów firmowych?

Tak, produkt dobrze sprawdza się przy wydrukach dokumentów tekstowych, formularzy, raportów oraz codziennej dokumentacji biurowej.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów Brother do urządzeń serii HL oraz MFC. W przypadku modeli TN1030 i TN1050 ważne jest poprawne dobranie tonera oraz bębna DR1030.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki Brother oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Nazwy Brother oraz symbole OEM zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

