

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn-2010-zamiennik-inq-hl-2130-dcp-7055-mfc-7460-p-2525.html>



Toner Brother TN-2010 zamiennik INQ – HL-2130, DCP-7055, MFC-7460

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	INQ

Opis produktu

Toner Brother TN-2010 Black - Zamiennik INQ

Wysokiej jakości toner zamienny **INQ TN-2010**, przeznaczony do drukarek laserowych Brother z serii HL, DCP oraz MFC. Zapewnia ostre, czytelne wydruki w kolorze czarnym, a dzięki dużej wydajności pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji.

Stan produktu: fabrycznie nowy, zamiennik INQ.


Wydajność: do 1000 stron przy 5% pokryciu.

Kolor: Black (Czarny).

Typ: Zamiennik.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Galeria dodatkowa



Ważniejsze cechy tonera Brother TN-2010:

- Wydajność: do 1000 stron
- Kolor: Black (Czarny)
- Typ: Zamiennik INQ
- Wysoka jakość druku – ostry tekst i grafika
- Gwarancja: 12 miesięcy

Dlaczego warto?

Toner TN-2010 INQ to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie dla Twojej drukarki Brother. Doskonała jakość i trwałość w rozsądnej cenie.

W komplecie:

- 1 x Toner Brother TN-2010 Black – Zamiennik INQ
- Oryginalne opakowanie producenta zamiennika
- Instrukcja użytkowania

Kompatybilne modele drukarek Brother:

Podgląd kompatybilnych modeli			
Brother HL-2130	Brother HL-2132	Brother HL-2135W	Brother HL-2135
Brother DCP-7055	Brother DCP-7057	Brother DCP-7055W	Brother DCP-7070DW
Brother MFC-7360N	Brother MFC-7460DN	Brother MFC-7860DW	Brother FAX-2840
Brother FAX-2940			

☐ Informacja dodatkowa:

Do powyższych modeli drukarek stosowany jest również [bęben obrazowy Brother DR-2200 - Zamiennik INQ \(bez chipu\)](#), o wydajności do 12 000 stron.

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.