

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 07:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn-2320-zamiennik-inq-do-hl-2300-dcp-l2700-mfc-l2740-p-1297.html>

Toner Brother TN 2320 zamiennik INQ – do HL-2300, DCP-L2700, MFC-L2740



Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TN2310 TN2320
Kod EAN	5901087060077
Producent	INQ

Opis produktu

Toner Brother TN 2320

zamiennik INQ

HL-2340, DCP-2500, MFC-2700, MFC-2720



INQ Brother TN-2320 BLACK – toner do HL-2300 / DCP-L2700 / MFC-L2740

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik Brother TN-2320 do drukarek Brother HL, DCP oraz MFC.

Model **TN-2320**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 2600 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN-2320**

Bęben **Osobny moduł DR-2300**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Do domu i biura

Krótko o produkcie

INQ Brother TN-2320 Black to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek Brother HL, DCP oraz MFC. Wkład odpowiada za druk czarnego tekstu, dokumentów biurowych oraz codziennych wydruków monochromatycznych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 2600 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN-2320 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 2600 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, faktur, raportów oraz codziennych wydruków
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN-2320
Moduł bębna	Wymagany osobny bęben Brother DR-2300
Chip	Toner gotowy do pracy po instalacji
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-L2300D

Brother HL-L2340DW

Brother HL-L2360DN

Brother DCP-L2500D

Brother DCP-L2520DW

Brother DCP-L2540DN

Brother DCP-L2700DW

Brother MFC-L2700DW

Brother MFC-L2720DW

Brother MFC-L2740DW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN-2320 - ok. 2600 stron

Toner Brother TN-2310 - ok. 1200 stron

Bęben Brother DR-2300

Kaseta gotowa do pracy po instalacji

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ Brother TN-2320 Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Toner gotowy do instalacji
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN-2320?

Toner Brother TN-2320 Black jest przeznaczony dla użytkowników drukarek Brother HL, DCP oraz MFC, którzy regularnie drukują dokumenty tekstowe, raporty, faktury oraz codzienne materiały biurowe.

Produkt sprawdzi się w domu, małym biurze, punktach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie urządzenia Brother wykonują codzienne wydruki monochromatyczne.

Zamiennik INQ TN-2320 umożliwi ekonomiczną eksploatację drukarki przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami Brother HL-L2300, DCP-L2700 oraz MFC-L2740.

Toner współpracuje z osobnym modułem bębna Brother DR-2300, który wymienia się niezależnie od wkładu tonerowego.

Więcej o tonerze Brother TN-2320

Brother TN-2320 Black to toner przeznaczony do monochromatycznych drukarek Brother HL, DCP i MFC. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do Brother DCP-L2700DW”, „TN-2320 zamiennik”, „Brother TN2320 Black” albo „toner do Brother MFC-L2740DW”.

Wkład Black odpowiada za druk czarnego tekstu oraz dokumentów codziennego użytku. Seria Brother L2000 została zaprojektowana z myślą o wydajnym druku biurowym i domowym.

W urządzeniach Brother toner TN-2320 współpracuje z oddzielnym modułem bębna DR-2300. Oznacza to, że toner i bęben wymienia się niezależnie od siebie.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do Brother DCP-L2700DW?

Do drukarki Brother DCP-L2700DW pasuje toner Brother TN-2320.

Czy TN-2320 działa z Brother MFC-L2740DW?

Tak, toner Brother TN-2320 jest kompatybilny z urządzeniem Brother MFC-L2740DW.

Ile stron drukuje toner Brother TN-2320?

Deklarowana wydajność tonera TN-2320 wynosi około 2600 stron A4 przy standardowym pokryciu strony.

Czy toner Brother TN-2320 ma osobny bęben?

Tak, toner współpracuje z oddzielnym modułem bębna Brother DR-2300.

Jaki bęben pasuje do TN-2320?

Z tonerem Brother TN-2320 współpracuje moduł bębna Brother DR-2300.

Kiedy wymienić toner TN-2320?

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki stają się blade.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem Brother?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek Brother.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, urządzeń drukujących oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek Brother.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń Brother HL, DCP i MFC wykorzystywanych w domu i biurze.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner Brother TN-2320 oraz wyjaśniają różnice pomiędzy tonerem a modułem bębna DR-2300.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.