

Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 02:27

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn230-black-do-drukarek-tn240-mfc9120-mfc9320-dcp9010-p-15.html>



Toner BROTHER TN230 BLACK do drukarek TN240 MFC9120 MFC9320 DCP9010

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	TN230bk
Producent	INQ

Opis produktu

Kompatybilny wkład do kolorowych drukarek Brother HL / DCP / MFC - druk dokumentów i grafiki

Dla kogo?

Toner **INQ Brother TN-230BK Black** jest przeznaczony dla użytkowników kolorowych drukarek Brother, którzy drukują dokumenty, raporty, prezentacje oraz materiały z elementami graficznymi. Sprawdzi się w biurach, firmach i w domu, gdzie ważna jest ciągłość pracy urządzenia i kontrola kosztów eksploatacji.

Krótko o produkcie

INQ TN-230BK to czarny toner laserowy będący zamiennikiem do wybranych kolorowych urządzeń Brother. Wydajność do **2200 stron** przy 5% pokryciu A4 sprawia, że nadaje się do codziennego użytkowania w środowisku biurowym i domowym.

Więcej o produkcie

Toner INQ Brother TN-230BK Black odpowiada na potrzeby użytkowników szukających fraz takich jak **toner do Brother HL-3040CN, zamiennik TN230BK** czy **czarny toner do Brother kolor**. Umożliwia drukowanie dokumentów tekstowych oraz materiałów zawierających elementy kolorowe.

Oferowany produkt jest zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Brother. W codziennym użytkowaniu stanowi praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć koszty druku i zachować wygodę pracy z urządzeniem.

Jeśli zastanawiasz się, jaki toner pasuje do Brother HL-3040CN, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN lub MFC-9320CW, właściwym wyborem jest **TN-230BK**.

Dlaczego warto wybrać ten toner?

- **Ekonomiczne drukowanie** – pozwala kontrolować koszty wydruku dokumentów.
- **Wydajność do 2200 stron** – odpowiednia do pracy biurowej i domowej.
- **Do dokumentów i grafiki** – sprawdzi się przy materiałach tekstowych i kolorowych.
- **Kompatybilność z serią TN-230** – dopasowany do popularnych modeli Brother.
- **Łatwa wymiana** – szybki montaż i powrót do pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN-230BK / TN230BK - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	do 2200 stron przy 5% pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk biurowy, firmowy i domowy
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN-230BK
Gwarancja	12 miesięcy lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-3040CN
Brother HL-3070CW
Brother DCP-9010CN
Brother MFC-9120CN
Brother MFC-9320CW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN-230BK Black
Toner Brother TN-230C Cyan
Toner Brother TN-230M Magenta

Toner Brother TN-230Y Yellow

Bęben Brother DR-230CL – osobny element, nie jest tonerem

Pas transferowy Brother BU-200CL

Pojemnik na zużyty toner Brother WT-200CL

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy toner TN-230BK pasuje do Brother HL-3070CW?

Tak, toner TN-230BK jest kompatybilny z tym modelem oraz innymi urządzeniami z tej serii.

Ile stron drukuje toner TN-230BK?

Wydajność wynosi do 2200 stron przy standardowym pokryciu 5% strony A4.

Czy to toner czy bęben?

To toner. W tych drukarkach bęben występuje jako osobny element oznaczony symbolem DR-230CL.

Czy nadaje się do codziennego druku?

Tak, toner INQ TN-230BK jest przeznaczony do regularnego drukowania dokumentów w biurze i w domu.

Czy to oryginalny produkt Brother?

Nie, jest to zamiennik marki INQ przeznaczony do kompatybilnych urządzeń Brother.

Kiedy wymienić toner?

Toner należy wymienić, gdy drukarka zgłasza niski poziom lub wydruki tracą intensywność.

Zakup lokalny – Tychy i okolice

Jeśli szukasz **tonera do Brother w Tychach**, ten model dostępny jest w ofercie sklepu specjalizującego się w materiałach eksploatacyjnych do drukarek. Obsługiwani są klienci z Tychów oraz pobliskich miejscowości takich jak Bieruń, Łędziny, Mikołów, Pszczyna, Kobiór, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski i Łaziska Górne.

Zakup u regionalnego sprzedawcy oznacza łatwiejszy dobór odpowiedniego wkładu, mniejsze ryzyko pomyłki oraz możliwość uzyskania wsparcia przy wyborze materiałów do drukarki.

Kserotechnik to sklep i serwis z Tychów specjalizujący się w drukarkach, tonerach i tuszach. Oferuje pomoc w doborze oraz sprzedaż online dla klientów ze Śląska.

Toner TN-230BK jest wybierany przez użytkowników drukarek kolorowych Brother, którzy chcą utrzymać sprawność urządzenia i ciągłość pracy.

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Brother TN-230BK Black

- Opakowanie zabezpieczające toner na czas transportu
- Informację gwarancyjną - 12 miesięcy lub do 80% zużycia materiału

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego przechowywania, ingerencji mechanicznej, niewłaściwej instalacji ani eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem.

Rękojmia: produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte.

Informacje dodatkowe: deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4 i może się różnić w praktyce.

Zwrot: przy zakupie na odległość konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Nazwy producenta oraz symbole modeli drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu. Oferowany materiał jest zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem producenta drukarki.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.