

Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 02:27

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn230-cyan-do-drukarek-tn240-mfc9120-mfc9320-dcp9010-p-16.html>



Toner BROTHER TN230 CYAN do drukarek TN240 MFC9120 MFC9320 DCP9010

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	TN230C
Producent	INQ

Opis produktu

Kompatybilny wkład do drukarek Brother HL / DCP / MFC – druk kolorowych dokumentów

Dla kogo?

Toner **INQ Brother TN-230C Cyan** jest przeznaczony dla użytkowników drukujących kolorowe dokumenty w biurze, firmie, szkole oraz w domu. Sprawdza się przy prezentacjach, materiałach marketingowych, wykresach oraz dokumentach wymagających wyraźnych kolorów. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą kontrolować koszty druku kolorowego i utrzymać urządzenie w codziennej pracy.

Krótko o produkcie

INQ TN-230C to toner laserowy w kolorze cyan (niebieskim), przygotowany jako zamiennik do wybranych drukarek Brother. Wydajność wynosi do **1400 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Produkt przeznaczony jest do standardowego druku kolorowego w biurze i domu.

Więcej o produkcie

Toner INQ Brother TN-230C Cyan umożliwia wykonywanie czytelnych i wyraźnych wydruków kolorowych w kompatybilnych drukarkach Brother. Jest wybierany przez użytkowników szukających fraz takich jak **toner TN230C**, **zamiennik Brother TN-230C** czy **toner do Brother HL-3040CN**. Sprawdza się w dokumentach firmowych, materiałach informacyjnych i prezentacjach.

Oferowany produkt jest zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Brother. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą drukować kolorowo przy zachowaniu rozsądnych kosztów eksploatacyjnych. Toner jest przeznaczony do codziennego użytkowania w biurze i domu.

Jeśli zastanawiasz się, jaki toner pasuje do Brother HL-3040CN, HL-3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN lub MFC-9320CW, właściwym wyborem jest **TN-230C**. Ten model odpowiada za kolor cyan i współpracuje z pozostałymi tonerami z tej samej serii.

Dlaczego warto wybrać ten toner?

- **Ekonomiczna eksploatacja** – pozwala ograniczyć koszt druku kolorowego.
- **Wydajność do codziennego użytku** – do 1400 stron przy standardowym pokryciu.
- **Do dokumentów kolorowych** – odpowiedni do prezentacji i materiałów informacyjnych.
- **Kompatybilność z serią TN-230** – przeznaczony do popularnych modeli Brother.
- **Łatwa wymiana** – szybki montaż i powrót do pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN-230C – zamiennik INQ
Kolor	Cyan / niebieski
Typ produktu	Toner laserowy – zamiennik
Wydajność	do 1400 stron przy 5% pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk kolorowy w biurze, firmie i domu
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN-230C
Gwarancja	12 miesięcy lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-3040CN
Brother HL-3070CW
Brother DCP-9010CN
Brother MFC-9120CN
Brother MFC-9320CW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN-230BK Black
Toner Brother TN-230C Cyan

Toner Brother TN-230M Magenta

Toner Brother TN-230Y Yellow

Bęben Brother DR-230CL - osobny element, nie jest tonerem

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy toner TN-230C pasuje do Brother HL-3040CN?

Tak, toner TN-230C Cyan jest kompatybilny z Brother HL-3040CN oraz innymi modelami z listy kompatybilności.

Ile stron drukuje toner TN-230C?

Wydajność wynosi do 1400 stron przy standardowym 5% pokryciu strony A4.

Czy to toner czy bęben?

To toner w kolorze cyan. Bęben w tych urządzeniach jest osobnym elementem oznaczonym jako DR-230CL.

Czy nadaje się do codziennego druku?

Tak, toner INQ TN-230C jest przeznaczony do regularnego druku kolorowego.

Czy to produkt oryginalny?

Nie, jest to zamiennik marki INQ przeznaczony do drukarek Brother.

Kiedy wymienić toner?

Toner należy wymienić, gdy wydruki tracą intensywność koloru lub drukarka zgłasza niski poziom tonera.

Zakup lokalny - Tychy i okolice

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie gdzie kupić toner Brother TN-230C w Tychach lub na Śląsku, produkt dostępny jest w specjalistycznym sklepie zajmującym się drukarkami i materiałami eksploatacyjnymi. Oferta skierowana jest do klientów z Tychów oraz pobliskich miejscowości takich jak Bieruń, Łędziny, Mikołów, Pszczyna, Kobiór, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski i Łaziska Górne.

Zakup u regionalnego sprzedawcy oznacza łatwiejszy dobór właściwego wkładu oraz mniejsze ryzyko pomyłki przy wyborze materiałów eksploatacyjnych.

Kserotechnik to sklep i serwis z Tychów oferujący tonery, tusze oraz wsparcie w doborze materiałów do drukarek.

Toner TN-230C jest wybierany przez użytkowników ze Śląska, którzy potrzebują sprawdzonego rozwiązania do codziennego druku kolorowego.

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Brother TN-230C Cyan
- Opakowanie zabezpieczające toner na czas transportu

- Informację gwarancyjną – 12 miesięcy lub do 80% zużycia materiału

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub przechowywania.

Rękojmia: 12 miesięcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydajność przy 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista może się różnić.

Zwrot: 14 dni dla konsumenta przy zakupie na odległość.

Nazwy producenta i modele drukarek służą wyłącznie do wskazania kompatybilności. Produkt nie jest oryginalny.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.