

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 18:20

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn3170-tn3280-do-drukarek-hl5240-hl5250-hl5270-hl5280-p-235.html>

Toner BROTHER TN3170/ TN3280 do drukarek HL5240 HL5250 HL5270 HL5280



Cena brutto	58,00 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TN3170 / TN3280
Kod EAN	5901087060183
Producent	INQ

Opis produktu

BROTHER TN3170/ TN3280



Toner BROTHER TN3170 / TN3280 do HL5240 HL5250 HL5270 HL5280 - zamiennik

INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik Brother TN3170 / TN3280 do monochromatycznych drukarek Brother serii HL.

Model **TN3170 / TN3280**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 8000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN3170 / TN3280**

Bęben **DR-3100 osobno**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Pomoc techniczna przy doborze

Krótko o produkcie

INQ Brother TN3170 / TN3280 Black to nowy toner laserowy przeznaczony do monochromatycznych drukarek Brother wykorzystywanych w biurach i środowiskach o większym obciążeniu wydruków. Produkt sprawdza się przy drukowaniu faktur, raportów, dokumentów firmowych, umów oraz codziennej korespondencji.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN3170 / TN3280 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur, zestawień i korespondencji
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN3170 / Brother TN3280
Bęben	Brother DR-3100 - osobny element, nie jest częścią tonera
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-5240

Brother HL-5250DN

Brother HL-5270DN

Brother HL-5280DW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN3170 Black - ok. 7000 stron

Toner Brother TN3280 Black - ok. 8000 stron

Bęben Brother DR-3100 - osobny element, nie jest tonerem

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Brother TN3170 / TN3280 Black
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy

-
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN3170 / TN3280?

Toner Brother TN3170 / TN3280 został przygotowany dla użytkowników drukarek monochromatycznych Brother wykorzystywanych do intensywnego drukowania dokumentów tekstowych. Produkt sprawdza się w biurach, magazynach,

punktach usługowych oraz działach administracyjnych.

Wkład Black odpowiada za wyraźny druk czarnego tekstu i dokumentów firmowych. Dzięki wysokiej wydajności toner jest często wybierany przez firmy drukujące większe ilości raportów, faktur i zestawień.

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Brother HL serii 52xx. Produkt nadaje się do regularnej pracy biurowej oraz codziennego drukowania dokumentów.

Jeżeli drukarka wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera albo wydruki stają się blade, wymiana tonera TN3170 lub TN3280 pozwala szybko przywrócić poprawną jakość druku.

Więcej o tonerze Brother TN3170 / TN3280

Brother TN3170 oraz TN3280 to tonery przeznaczone do monochromatycznych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych głównie w środowiskach biurowych. Modele te są często wyszukiwane jako toner do Brother HL-5250DN lub HL-5280DW.

Toner TN3280 oferuje wyższą wydajność niż model TN3170, dlatego jest często wybierany przez użytkowników drukujących większą liczbę stron miesięcznie. Zamiennik INQ został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych urządzeniach Brother.

W drukarkach korzystających z serii TN3170 oraz TN3280 bęben DR-3100 występuje jako osobny moduł obrazowy. Dzięki temu użytkownik może wymieniać toner niezależnie od bębna, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do Brother HL-5250DN?

Do drukarki Brother HL-5250DN pasują tonery TN3170 oraz TN3280. Obie wersje współpracują z tym samym urządzeniem.

Czy TN3280 ma większą wydajność niż TN3170?

Tak, toner TN3280 oferuje wyższą deklarowaną wydajność niż model TN3170. Jest często wybierany do intensywnego drukowania dokumentów.

Czy toner TN3170 pasuje do Brother HL-5280DW?

Tak, model Brother HL-5280DW obsługuje tonery TN3170 oraz TN3280.

Czy bęben znajduje się w tonerze TN3280?

Nie, bęben DR-3100 jest osobnym materiałem eksploatacyjnym. Toner odpowiada wyłącznie za dostarczanie proszku do wydruku.

Ile stron drukuje toner Brother TN3280?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów i ustawień drukarki.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennej pracy biurowej?

Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Brother używanych w firmach oraz domowych biurach.

Kiedy należy wymienić toner TN3170 lub TN3280?

Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność czarnego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

Czy toner TN3280 sprawdzi się przy dużej liczbie wydruków?

Tak, dzięki wysokiej wydajności toner jest często wybierany do środowisk biurowych wykonujących dużą liczbę wydruków każdego miesiąca.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Brother.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Łędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Black do urządzeń Brother HL. W przypadku modeli TN3170 oraz TN3280 ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery, bębny oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Brother wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.

- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.

- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

