

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 20:52

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn3480-do-drukarek-dcp-l5500dn-l6600dw-hl-l5000d-l5100dn-p-1604.html>



Toner BROTHER TN3480 do drukarek DCP-L5500DN L6600DW HL-L5000D L5100DN

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901087060213
Producent	INQ

Opis produktu



Toner BROTHER TN3480 do DCP-L5500DN L6600DW HL-L5000D L5100DN - zamiennik INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik Brother TN3480 do monochromatycznych drukarek Brother serii HL, DCP oraz MFC.

Model **TN3480**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 8000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN3480**

Bęben **DR-3400 osobno**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Pomoc przy doborze tonera

Krótko o produkcie

INQ Brother TN3480 Black to nowy toner laserowy przeznaczony do monochromatycznych drukarek Brother wykorzystywanych w biurach, magazynach oraz środowiskach o dużym obciążeniu wydruków. Produkt sprawdza się podczas drukowania faktur, raportów, dokumentów firmowych, umów oraz codziennej korespondencji.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN3480 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur, zestawień i materiałów tekstowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN3480
Bęben	Brother DR-3400 - osobny element, nie jest częścią tonera
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-L5000D

Brother HL-L5100DN

Brother HL-L5200DW

Brother HL-L6250DN

Brother HL-L6300DW

Brother DCP-L5500DN

Brother DCP-L6600DW

Brother MFC-L5700DN

Brother MFC-L5750DW

Brother MFC-L6800DW

Brother MFC-L6900DW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN3430 - ok. 3000 stron

Toner Brother TN3480 - ok. 8000 stron

Bęben Brother DR-3400 - osobny element, nie jest tonerem
--

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Brother TN3480 Black
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN3480?

Toner Brother TN3480 został przygotowany dla użytkowników drukarek monochromatycznych Brother wykorzystywanych do regularnego i intensywnego drukowania dokumentów tekstowych. Produkt dobrze sprawdza się w biurach, magazynach, działach administracyjnych oraz punktach usługowych.

Wkład Black odpowiada za wyraźny druk czarnego tekstu, raportów i dokumentów firmowych. Dzięki wysokiej wydajności toner jest często wybierany przez firmy drukujące dużą liczbę stron każdego miesiąca.

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Brother HL, DCP i MFC. Produkt nadaje się do codziennego drukowania faktur, umów, raportów oraz materiałów tekstowych.

Jeżeli drukarka sygnalizuje niski poziom tonera albo wydruki stają się blade, wymiana tonera TN3480 pozwala szybko przywrócić poprawną jakość druku.

Więcej o tonerze Brother TN3480

Brother TN3480 to toner przeznaczony do nowoczesnych monochromatycznych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych w środowiskach biurowych oraz firmowych. Model ten jest często wyszukiwany jako toner do Brother DCP-L5500DN lub HL-L5100DN.

Toner TN3480 oferuje wysoką wydajność, dlatego jest często wybierany przez użytkowników drukujących większą liczbę dokumentów miesięcznie. Zamiennik INQ został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych urządzeniach Brother.

W urządzeniach korzystających z tonera TN3480 bęben DR-3400 występuje jako osobny moduł obrazowy. Dzięki temu użytkownik może wymieniać toner niezależnie od bębna, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do Brother DCP-L5500DN?

Do drukarki Brother DCP-L5500DN pasuje toner TN3480 oraz inne modele z tej samej serii kompatybilności, np. TN3430.

Czy toner TN3480 pasuje do Brother HL-L5100DN?

Tak, model Brother HL-L5100DN obsługuje toner Brother TN3480.

Czy bęben znajduje się w tonerze TN3480?

Nie, bęben DR-3400 jest osobnym materiałem eksploatacyjnym. Toner odpowiada wyłącznie za dostarczanie proszku do wydruku.

Ile stron drukuje toner Brother TN3480?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennej pracy biurowej?

Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Brother używanych w biurach i firmach.

Kiedy należy wymienić toner TN3480?

Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność czarnego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

Czy toner TN3480 sprawdzi się przy dużej liczbie wydruków?

Tak, dzięki wysokiej wydajności toner dobrze sprawdza się w środowiskach wykonujących dużą liczbę wydruków każdego miesiąca.

Czy toner TN3480 jest zamiennikiem?

Tak, oferowany produkt to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do drukarek Brother obsługujących toner TN3480.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Brother.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Łędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Black do urządzeń Brother HL, DCP oraz MFC. W przypadku modelu TN3480 ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery, bębny oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Brother wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.