

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:20

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn423-yellowzoly-do-drukarek-mfc-l8900-dcp-l8410-p-1625.html>

Toner BROTHER TN423 yellow/żółty do drukarek MFC-L8900 DCP-L8410



Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901087064716
Producent	INQ

Opis produktu

TN423 YELLOW

TONER DO DRUKAREK
BROTHER



Toner BROTHER TN423 Yellow / Żółty do MFC-L8900 DCP-L8410 - zamiennik INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Yellow jako zamiennik Brother TN423Y do kolorowych drukarek Brother serii DCP, MFC oraz HL.

Model TN423Y
Kolor Yellow / Żółty
Wydajność ok. 4000 stron
Typ Zamiennik
OEM Brother TN423Y
Bęben DR-421CL osobno

Nowy produkt
24 miesiące ochrony
Gwarancja do 80% zużycia
Wsparcie przy doborze tonera

Krótko o produkcie

INQ Brother TN423Y Yellow to nowy toner laserowy przeznaczony do kolorowych drukarek Brother wykorzystujących wkłady serii TN421 oraz TN423. Produkt sprawdza się podczas drukowania prezentacji, materiałów reklamowych, grafik oraz dokumentów zawierających elementy kolorowe.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 4000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN423Y - zamiennik INQ
Kolor	Yellow / żółty
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 4000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów kolorowych, grafik, prezentacji i materiałów marketingowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN423Y
Bęben	Brother DR-421CL - osobny element, nie jest częścią tonera
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother DCP-L8410CDW

Brother MFC-L8690CDW

Brother MFC-L8900CDW

Brother HL-L8260CDW

Brother HL-L8360CDW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN421Y Yellow

Toner Brother TN423Y Yellow

Bęben Brother DR-421CL - osobny element, nie jest tonerem

Pas transferowy Brother BU-330CL

Pojemnik na zużyty toner Brother WT-320CL

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ Brother TN423Y Yellow
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN423Y?

Toner Brother TN423Y został przygotowany dla użytkowników kolorowych drukarek Brother wykorzystywanych do regularnego drukowania materiałów reklamowych, prezentacji, grafik i dokumentów zawierających kolorowe elementy. Produkt dobrze sprawdza się w biurach, punktach usługowych oraz podczas codziennej pracy.

Wkład Yellow odpowiada za poprawne odwzorowanie żółtych i jasnych elementów na wydrukach kolorowych. Dzięki temu dokumenty oraz materiały marketingowe zachowują odpowiednią jakość i czytelność.

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Brother DCP, MFC oraz HL. Produkt nadaje się do codziennego drukowania materiałów firmowych, edukacyjnych oraz reklamowych.

Jeżeli drukarka sygnalizuje niski poziom tonera Yellow albo wydruki tracą intensywność żółtego koloru, wymiana tonera TN423Y pozwala szybko przywrócić poprawną jakość wydruków.

Więcej o tonerze Brother TN423Y

Brother TN423Y to toner przeznaczony do nowoczesnych kolorowych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych w środowiskach biurowych oraz firmowych. Model ten jest często wyszukiwany jako toner Yellow do Brother MFC-L8900CDW lub DCP-L8410CDW.

Toner TN423Y oferuje wysoką wydajność, dlatego jest często wybierany przez użytkowników drukujących większą liczbę materiałów kolorowych każdego miesiąca. Zamiennik INQ został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych urządzeniach Brother.

W urządzeniach korzystających z tonera TN423Y bęben DR-421CL występuje jako osobny moduł obrazowy. Dzięki temu użytkownik może wymieniać toner niezależnie od bębna, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner Yellow pasuje do Brother MFC-L8900CDW?

Do drukarki Brother MFC-L8900CDW pasuje toner Brother TN423Y oraz kompatybilne wkłady serii TN421.

Czy toner TN423Y pasuje do Brother DCP-L8410CDW?

Tak, model Brother DCP-L8410CDW obsługuje toner Brother TN423Y.

Czy bęben znajduje się w tonerze TN423Y?

Nie, bęben DR-421CL jest osobnym materiałem eksploatacyjnym. Toner odpowiada wyłącznie za dostarczanie proszku do wydruku.

Ile stron drukuje toner Brother TN423Y?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 4000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego użytkowania?

Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Brother używanych w biurach i firmach.

Kiedy należy wymienić toner TN423Y?

Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność żółtego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

Czy toner TN423Y sprawdzi się przy wydrukach prezentacji i grafik?

Tak, toner dobrze sprawdza się podczas drukowania materiałów reklamowych, prezentacji oraz dokumentów zawierających kolorowe elementy.

Czy toner TN423Y jest zamiennikiem?

Tak, oferowany produkt to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do drukarek Brother obsługujących toner TN423Y.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Brother.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Łędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Yellow do urządzeń Brother DCP, MFC oraz HL. W przypadku modelu TN423Y ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery, bębny, pasy transferowe oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Brother wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części,

które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.