

Dane aktualne na dzień: 05-07-2026 05:34


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-canon-crg312-crg712-crg912-do-drukarek-lbp3010-lbp3018-lbp3050-lbp3100-p-254.html>



Toner CANON CRG312 CRG712 CRG912 do drukarek LBP3010 LBP3018 LBP3050 LBP3100

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CRG312 CRG712 CRG912
Kod EAN	4549292033123
Producent	INQ

Opis produktu



Toner CANON CRG-312 CRG-712 CRG-912 do drukarek LBP3010 LBP3018 LBP3050
LBP3100 (zamiennik INQ)

Nowy czarny toner laserowy INQ jako zamiennik Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 do wybranych drukarek Canon LBP.

Model **Canon CRG-312 / 712 / 912**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 1500 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Wsparcie przy doborze

Krótko o produkcie

INQ Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 to fabrycznie nowy toner laserowy przeznaczony do kompaktowych drukarek monochromatycznych z serii Canon LBP3010, LBP3018, LBP3050 oraz LBP3100. Produkt został zaprojektowany z myślą o codziennej, stabilnej eksploatacji w biurze i domu.

Deklarowana wydajność tego wkładu wynosi około 1500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt to w 100% kompatybilny zamiennik marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Canon.

Specyfikacja techniczna

Model	Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 1500 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów i materiałów tekstowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału

eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Canon

Canon i-SENSYS LBP3010

Canon i-SENSYS LBP3018

Canon i-SENSYS LBP3050

Canon i-SENSYS LBP3100

Canon Laser Shot LBP3010

Canon Laser Shot LBP3100

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Canon CRG-312 Black - ok. 1500 stron

Toner Canon CRG-712 Black - ok. 1500 stron

Toner Canon CRG-912 Black - ok. 1500 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ do Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Instrukcję montażu wkładu w drukarce

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912?

Toner Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912 przeznaczony jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego i ekonomicznego rozwiązania do codziennego wydruku dokumentów monochromatycznych. Wkład idealnie współpracuje ze sprawdzonymi, nabiurkowymi drukarkami Canon serii LBP3010, LBP3018, LBP3050 oraz LBP3100.

Zamiennik INQ to znakomity wybór dla małych biur, punktów handlowo-usługowych, domowych stanowisk pracy oraz uczniów i studentów. Umożliwia tanie drukowanie faktur, formularzy, umów, materiałów szkoleniowych oraz korespondencji.

Konstrukcja all-in-one ze zintegrowanym modułem bębna sprawia, że wymiana zużytej kasetki na nową jest natychmiastowa, prosta i nie wymaga kontaktu z pyłem tonerowym.

Więcej o tonerze Canon CRG-312 / CRG-712 / CRG-912

Wkłady laserowe oznaczone symbolami CRG-312, CRG-712 oraz CRG-912 to technicznie tożsame konstrukcje, których nazewnictwo zależy od regionu dystrybucji sprzętu drukującego na świecie. Zamiennik INQ został zunifikowany w taki sposób, aby bez przeszkód zastępować każdą z tych kaset w drukarkach Canon LBP-3010 czy LBP-3100.

Wspomniane modele drukarek Canon zyskały dużą popularność na rynku dzięki swojej bezawaryjności i niewielkim gabarytom. Zastosowanie wysokiej klasy proszku w tonerach INQ gwarantuje głęboką czerń, doskonałe krycie papieru oraz ostre krawędzie drukowanych czcionek.

Prezentowany zamiennik nie jest oryginalnym wkładem firmy Canon. Nazwy marek i oznaczenia OEM zostały przywołane wyłącznie w celu poinformowania o przeznaczeniu i kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do drukarki Canon i-SENSYS LBP3010?

Do tej drukarki pasują wkłady oznaczone jako Canon CRG-312, CRG-713 lub CRG-912 Black. Proponowany zamiennik INQ pasuje do wszystkich tych modeli.

Czy toner posiada własny bęben światłoczuły?

Tak, ten model posiada zintegrowany bęben OPC wewnątrz obudowy kasety. Każda wymiana tonera odświeża cały mechanizm nanoszenia obrazu.

Ile stron mogę wydrukować na jednym wkładzie?

Deklarowana wydajność zamiennika INQ wynosi około 1500 stron, przy zachowaniu normatywnego pokrycia 5% arkusza A4.

Czy produkt pasuje również do LBP3100?

Tak, wkład jest w pełni kompatybilny z modelem Canon i-SENSYS LBP3100 oraz pokrewnymi urządzeniami wymienionymi w spisie specyfikacji.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń LaserJet Pro Color wykorzystywanych w domu oraz firmie. W przypadku modeli HP 305A CE413A ważne jest poprawnie dobranie tonera do konkretnej wersji drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki HP oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Nazwy HP oraz symbole OEM zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Pasuje również do:

Kompatybilne również z drukarkami HP:

HP LaserJet P1005

HP LaserJet P1006

HP LaserJet P1007

HP LaserJet P1008

HP LaserJet P1009

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.