

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 22:22

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-czarny-hp-142a-w1420a-oryginalny-do-drukarek-hp-laserjet-m110-m139-m140-p-2693.html>

Toner czarny HP 142A (W1420A) oryginalny do drukarek HP LaserJet M110 M139 M140



Kod EAN

5902082635406

Producent

HEWLETT- PACKARD

Opis produktu



HP 142A W1420A Black – oryginalny toner do HP LaserJet M110 / M139 / M140

Oryginalny czarny toner HP 142A W1420A do kompaktowych drukarek HP LaserJet serii M110, M139 oraz M140.

Model **HP W1420A / 142A**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 950 stron**

Typ **Oryginalny**

OEM **HP 142A**

Bęben **Zintegrowany**

Oryginalny produkt HP

Chip gotowy do pracy

24 miesiące ochrony

Wsparcie techniczne

Krótko o produkcie

HP 142A W1420A Black to oryginalny toner laserowy przeznaczony do kompaktowych urządzeń HP LaserJet M110, M139 oraz M140. Model został przygotowany do codziennego druku dokumentów domowych, biurowych oraz szkolnych.

Deklarowana wydajność wynosi około 950 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Toner posiada fabryczny chip i jest gotowy do pracy po zamontowaniu w urządzeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	HP W1420A / HP 142A
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - oryginalny HP
Wydajność	ok. 950 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Chip	Fabryczny chip HP
Zastosowanie	druk dokumentów, umów, faktur, materiałów szkolnych i biurowych
Producent	HP
Kompatybilność	HP LaserJet M110 / M139 / M140
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet M110W

HP LaserJet M110WE

HP LaserJet M139E-MFP

HP LaserJet M139WE-MFP

HP LaserJet M140W

HP LaserJet M140WE

HP LaserJet M140W-MFP

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP W1420A 142A Black - ok. 950 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 × oryginalny toner HP 142A W1420A Black
- Fabryczny chip HP
- Fabryczne opakowanie producenta
- Informację gwarancyjną HP

HP Inc.

HP Inc Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Szturmowa 2a Warszawa
E-mail: support@hp.com

Dla kogo jest toner HP 142A W1420A?

Oryginalny toner HP 142A został przygotowany dla użytkowników kompaktowych urządzeń HP LaserJet wykorzystywanych w domu, małym biurze oraz podczas codziennego drukowania dokumentów.

Model sprawdza się przy wydrukach faktur, umów, dokumentów szkolnych, formularzy i codziennej korespondencji. Seria HP M110 oraz M140 jest często wybierana do niewielkich stanowisk pracy i domowych biur.

Oryginalny toner HP W1420A posiada fabryczny chip i jest gotowy do pracy po zamontowaniu w urządzeniu. Użytkownik nie musi wykonywać dodatkowych czynności związanych z instalacją.

Produkt będzie odpowiedni dla osób preferujących oryginalne materiały eksploatacyjne HP do codziennego druku monochromatycznego.

Więcej o tonerze HP W1420A

HP W1420A 142A to oryginalny toner stosowany w nowoczesnych urządzeniach HP LaserJet serii M110, M139 oraz M140. Model jest często wyszukiwany pod nazwami „toner do HP M140W”, „HP 142A”, „oryginalny W1420A” lub „toner HP M110”.

Toner został przygotowany do codziennego drukowania dokumentów tekstowych oraz materiałów biurowych. Kompaktowe urządzenia HP korzystające z modelu 142A są popularne wśród użytkowników domowych i małych firm.

W urządzeniach obsługujących HP W1420A bęben został zintegrowany z tonerem. Oznacza to, że użytkownik wymienia kompletny wkład bez konieczności instalowania oddzielnego modułu obrazowego.

Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP LaserJet M140W?

Do drukarki HP LaserJet M140W pasuje toner HP W1420A 142A. Model współpracuje również z wybranymi urządzeniami HP serii M110 i M139.

Czy oryginalny HP W1420A posiada chip?

Tak, toner HP 142A posiada fabryczny chip producenta i jest gotowy do pracy po zamontowaniu w urządzeniu.

Ile stron drukuje toner HP 142A?

Deklarowana wydajność modelu HP W1420A wynosi około 950 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy HP W1420A ma osobny bęben?

Nie, bęben został zintegrowany z tonerem. Użytkownik wymienia kompletny wkład.

Czy toner HP 142A pasuje do HP M139E-MFP?

Tak, model W1420A współpracuje z urządzeniami HP LaserJet M139E-MFP oraz wybranymi modelami serii M139.

Czy HP 142A jest oryginalnym tonerem?

Tak, oferowany produkt jest oryginalnym tonerem HP przeznaczonym do urządzeń obsługujących model W1420A.

Kiedy wymienić toner HP W1420A?

Wymiana tonera jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub pogorszeniu jakości wydruku.

Czy HP 142A nadaje się do domu i małego biura?

Tak, model został przygotowany do codziennego druku dokumentów domowych, szkolnych oraz biurowych.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do

urządzeń HP LaserJet Pro.

Klienci z Katowic, Gliwic, Mikołowa, Bierunia, Pszczyny, Łędzin i Sosnowca często szukają miejsca, gdzie można dobrać odpowiedni toner do drukarek HP M404 lub urządzeń wielofunkcyjnych M428.

Kserotechnik pomaga dobrać kompatybilne materiały eksploatacyjne oraz wspiera klientów w obsłudze urządzeń biurowych. Firma oferuje również serwis drukarek oraz sprzedaż urządzeń poleasingowych.

Zakup lokalny lub online pozwala wygodnie dobrać odpowiedni toner do drukarek HP wraz ze wsparciem specjalistów zajmujących się urządzeniami drukującymi na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia drukującego. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych ani nieprawidłowego użytkowania.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień urządzenia.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie

ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub

zapachy.

- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.