

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-do-brother-tn-248-tn248-czarny-p-2508.html>


## Toner do Brother TN - 248 / TN248 Czarny



Cena brutto	<b>99,00 zł</b>
Cena netto	<b>80,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>5907881420487</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

## Brother TN - 248 / TN248 Czarny



### Toner do Brother TN248 Czarny / Black – zamiennik INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik Brother TN248BK do nowoczesnych kolorowych drukarek Brother serii DCP, HL oraz MFC.

---

Model **TN248BK**

Kolor **Black / Czarny**

Wydajność **ok. 1000 stron**

Typ **Zamiennik**

---

OEM **Brother TN248BK**

Bęben **DR248CL osobno**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Wsparcie przy doborze tonera

## Krótko o produkcie

INQ Brother TN248BK Black to nowy toner laserowy przeznaczony do nowoczesnych kolorowych drukarek Brother wykorzystywanych w domu, biurze oraz małych firmach. Produkt sprawdza się podczas codziennego drukowania dokumentów tekstowych, raportów oraz materiałów firmowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Brother.

## Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN248BK - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur i materiałów tekstowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN248BK
Bęben	Brother DR248CL - osobny element, nie jest częścią tonera
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

## Kompatybilne drukarki Brother

Brother DCP-L3520CDW

Brother DCP-L3560CDW

Brother HL-L3220CW

Brother HL-L3240CDW

Brother MFC-L3740CDW

Brother MFC-L3760CDW

---

## Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN248BK Black

Toner Brother TN248XLBK Black

Bęben Brother DR248CL - osobny element, nie jest tonerem

Pas transferowy Brother BU229CL

Pojemnik na zużyty toner Brother WT229CL

## Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Brother TN248BK Black
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

**NM Revolution s.c.**

---

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław  
tel. 71 750 61 84  
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN248BK?

---

Toner Brother TN248BK został przygotowany dla użytkowników nowoczesnych drukarek Brother wykorzystywanych do codziennego drukowania dokumentów tekstowych oraz materiałów firmowych. Produkt dobrze sprawdza się w domu, małych biurach oraz środowiskach edukacyjnych.

Wkład Black odpowiada za wyraźny druk czarnego tekstu, raportów oraz dokumentów biznesowych. Dzięki odpowiedniej wydajności toner jest często wybierany przez użytkowników drukujących regularnie dokumenty każdego dnia.

---

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Brother DCP, HL oraz MFC. Produkt nadaje się do codziennego drukowania faktur, raportów, dokumentów oraz materiałów biurowych.

Jeżeli drukarka sygnalizuje niski poziom tonera albo wydruki stają się blade, wymiana tonera TN248BK pozwala szybko przywrócić poprawną jakość druku.

Więcej o tonerze Brother TN248BK

---

Brother TN248BK to toner przeznaczony do nowoczesnych kolorowych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych w domu oraz biurze. Model ten jest często wyszukiwany jako toner Black do Brother DCP-L3560CDW lub HL-L3240CDW.

Toner TN248BK oferuje wydajność odpowiednią do codziennego użytkowania, dlatego jest chętnie wybierany przez użytkowników drukujących dokumenty firmowe oraz materiały tekstowe. Zamiennik INQ został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych urządzeniach Brother.

W urządzeniach korzystających z tonera TN248BK bęben DR248CL występuje jako osobny moduł obrazowy. Dzięki temu użytkownik może wymieniać toner niezależnie od bębna, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

---

#### **Jaki toner pasuje do Brother HL-L3240CDW?**

Do drukarki Brother HL-L3240CDW pasuje toner Brother TN248BK oraz wersja zwiększonej wydajności TN248XLBK.

#### **Czy toner TN248BK pasuje do Brother DCP-L3560CDW?**

Tak, model Brother DCP-L3560CDW obsługuje toner Brother TN248BK.

#### **Czy bęben znajduje się w tonerze TN248BK?**

Nie, bęben DR248CL jest osobnym materiałem eksploatacyjnym. Toner odpowiada wyłącznie za dostarczanie proszku do wydruku.

#### **Ile stron drukuje toner Brother TN248BK?**

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

#### **Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego użytkowania?**

Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Brother używanych w domu oraz biurach.

#### **Kiedy należy wymienić toner TN248BK?**

Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność czarnego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

#### **Czy toner TN248BK jest zamiennikiem?**

Tak, oferowany produkt to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do drukarek Brother obsługujących toner TN248BK.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

---

---

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Brother.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Łędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Black do urządzeń Brother DCP, HL oraz MFC. W przypadku modelu TN248BK ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery, bębny, pasy transferowe oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Brother wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

#### Gwarancja / rękojmia

---

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

## Informacja o bezpieczeństwie



## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które

---

mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.