

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-210x-131x-black-do-drukarek-m251n-m251nw-m276n-m276nw-cf210x-p-203.html>



Toner HP 210X 131X BLACK do drukarek M251N M251NW M276N M276NW (CF210X)

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CF210X
Kod EAN	5901087060374
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP Color LaserJet Pro M251 / M276 - gotowy do pracy

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i firm, którzy oczekują **ostrego czarnego tekstu, niezawodnej pracy** oraz **maksymalnej wydajności**. Idealny do **dokumentów biurowych, faktur, umów i wydruków tekstowych**.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 210X / 131X Black to wysokowydajny zamiennik tonera HP CF210X o wydajności do **2400 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst, równomierne krycie i pełną kompatybilność z drukarkami HP Color LaserJet Pro M251 i M276.

Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK (chip wskazujący poziom / zliczający)
Model	INQ HP 210X / 131X - zamiennik CF210X
Kod EAN *	5907739352107
Waga *	1200 g
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 2400 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 210X / 131X (CF210X)
Budowa	Toner modułowy z wbudowanym bębnem

Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet Pro M251n
HP Color LaserJet Pro M251nw
HP Color LaserJet Pro MFP M276n
HP Color LaserJet Pro MFP M276nw

Pozostałe tonery do tej serii

Black: CF210X (131X)
Cyan: CF211A (131A)
Yellow: CF212A (131A)
Magenta: CF213A (131A)

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CF210X (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.