

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 09:12

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-36a-do-drukarek-p1505-m1120-m1522-crg313-lbp3250-cb436a-p-98.html>




Toner HP 36A do drukarek P1505 M1120 M1522 CRG313 LBP3250 (CB436A)

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CB436A
Kod EAN	5907739353603
Producent	INQ

Opis produktu

Toner HP 36A (CB436A)



Toner HP 36A CB436A – zamiennik INQ do P1505 M1120 M1522 CRG313 LBP3250

Nowy czarny toner laserowy INQ kompatybilny z drukarkami HP LaserJet oraz Canon korzystającymi z wkładu CB436A / HP 36A / Canon CRG313.

Model **HP 36A / CB436A**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 2000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **CB436A**

Seria **HP LaserJet / Canon**

Nowy toner laserowy

24 miesiące ochrony

Kompatybilny zamiennik INQ

Pomoc techniczna

Krótko o produkcie

Toner INQ HP 36A CB436A to kompatybilny wkład laserowy przeznaczony do drukarek HP LaserJet oraz wybranych urządzeń Canon wykorzystywanych w domu, biurze oraz środowisku firmowym. Produkt dobrze sprawdza się przy wydrukach dokumentów, raportów, faktur oraz codziennej dokumentacji biurowej.

Toner jest zamiennikiem wkładu HP 36A / CB436A oraz Canon CRG313 i oferuje wydajność około 2000 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 36A CB436A - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 2000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów i faktur
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP CB436A / HP 36A / Canon CRG313
Kompatybilna seria	HP LaserJet P1500 / M1120 / M1522 / Canon LBP
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP / Canon

HP LaserJet P1505

HP LaserJet P1505N

HP LaserJet M1120 MFP

HP LaserJet M1120N MFP

HP LaserJet M1522N MFP

HP LaserJet M1522NF MFP

Canon LBP3250

Canon CRG313

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

HP 36A CB436A

Canon CRG313

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 36A CB436A Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 36A CB436A?

Toner HP 36A CB436A został przygotowany dla użytkowników drukarek HP LaserJet oraz wybranych urządzeń Canon wykorzystywanych w domu, małym biurze oraz środowisku firmowym. Produkt dobrze sprawdza się podczas codziennego drukowania dokumentów tekstowych, raportów, faktur oraz dokumentacji.

Zamiennik INQ jest często wybierany przez użytkowników drukarek HP LaserJet P1505 oraz M1522NF MFP szukających kompatybilnego rozwiązania do regularnego drukowania dokumentów mono.

Toner pomaga ograniczyć koszt wydruku przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami HP LaserJet oraz Canon korzystającymi z wkładu CB436A i CRG313.

Jeżeli drukarka zgłasza niski poziom tonera albo wydruki zaczynają być blade, wymiana wkładu HP 36A CB436A pozwala szybko przywrócić urządzenie do codziennej pracy.

Więcej o tonerze HP 36A CB436A

HP 36A CB436A to popularny toner laserowy stosowany w monochromatycznych urządzeniach HP LaserJet oraz wybranych drukarkach Canon przeznaczonych do codziennego drukowania dokumentów. Użytkownicy często wyszukują go pod hasłami „toner do HP P1505”, „zamiennik CB436A” albo „wkład do Canon LBP3250”.

Toner HP 36A został przygotowany do wydruków tekstowych, raportów, umów oraz dokumentacji biurowej. Produkt dobrze sprawdza się podczas regularnego użytkowania drukarki w środowisku domowym oraz firmowym.

Wkład CB436A jest kompatybilny z wybranymi urządzeniami HP LaserJet oraz Canon wykorzystującymi toner CRG313.

Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem HP ani Canon. Nazwy producentów oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Do jakich drukarek pasuje toner HP 36A CB436A?

Toner współpracuje między innymi z urządzeniami HP LaserJet P1505, M1120 MFP, M1522NF MFP oraz Canon LBP3250.

Ile stron drukuje toner HP 36A?

Deklarowana wydajność tonera HP 36A CB436A wynosi około 2000 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego użytkowania?

Tak, toner został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych drukarkach HP oraz Canon wykorzystywanych w domu oraz biurze.

Kiedy należy wymienić toner HP CB436A?

Wymiana jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie tonera albo wtedy, gdy wydruki zaczynają być blade lub nierówne.

Czy toner HP 36A jest oryginalnym produktem HP?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń HP oraz Canon korzystających z wkładu CB436A / CRG313.

Czy toner nadaje się do drukowania dokumentów firmowych?

Tak, produkt dobrze sprawdza się przy wydrukach raportów, faktur, dokumentacji oraz codziennej pracy biurowej.

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów HP oraz Canon do urządzeń laserowych wykorzystywanych w domu oraz firmie. W przypadku modeli HP 36A CB436A ważne jest poprawne dobranie tonera do konkretnej wersji drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki HP lub Canon oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Nazwy HP, Canon oraz symbole OEM zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Pasuje również do:

Pasuje również do Canona:

CRG 313 / CRG-313

CRG 713 / CRG-713

LBP3250

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

