

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-381a-312a-cyan-do-drukarek-prom476dn-pro-m476dw-m476nw-hp312-cf381a-p-224.html>



## Toner HP 381A 312A CYAN do drukarek ProM476DN Pro M476DW M476NW HP312 (CF381A)

Cena brutto	<b>75,00 zł</b>
Cena netto	<b>60,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>CF381A</b>
Kod EAN	<b>5907739353814</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP Color LaserJet Pro M476dn / M476dw / M476nw

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla firm i użytkowników biurowych, którzy oczekują **czystych, intensywnych kolorów** oraz **stabilnej i bezproblemowej pracy drukarki**. Idealny do wykresów, prezentacji i materiałów marketingowych.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**INQ HP 381A / 312A CF381A Cyan** to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **2800 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia równomierne krycie i wierne odwzorowanie koloru.

## Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	<b>TAK</b>
Model	INQ HP 381A / 312A - zamiennik CF381A
Kod EAN *	5907739353814
Waga	1200 g
Kolor	Cyan (niebieski)
Wydajność	do 2800 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 381A / 312A (CF381A)
Budowa	<b>Toner modułowy</b>

## Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet Pro M476dn
HP Color LaserJet Pro M476dw
HP Color LaserJet Pro M476nw

## Pozostałe tonery do tej serii

Black: CF380X
Cyan: CF381A
Yellow: CF382A
Magenta: CF383A

## Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CF381A (Cyan)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

**NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

### Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

---

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.