

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-410x-305x-black-do-drukarek-m351-m351a-m451-m375-m475-ce410x-p-219.html>



Toner HP 410X 305X BLACK do drukarek M351 M351A M451 M375 M475 (CE410X)

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CE410X
Kod EAN	5901087065430
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP LaserJet Pro M351 / M351a / M451 / M375 / M475

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla firm i biur, które potrzebują **dużej wydajności i głębokiej czerni** w dokumentach i raportach. Idealny do biurowych wydruków i materiałów graficznych.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 410X / 305X CE410X Black to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **4000 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst, stabilną pracę drukarki i niski koszt druku.

Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 410X / 305X - zamiennik CE410X
Kod EAN *	5907739354107
Waga	1200 g
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 4000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 410X / 305X (CE410X)
Budowa	Toner modułowy

Kompatybilne drukarki

HP LaserJet Pro M351
HP LaserJet Pro M351a
HP LaserJet Pro M451
HP LaserJet Pro M375
HP LaserJet Pro M475

Pozostałe tonery do tej serii

Black: 410X (CE410X)
Cyan: 411A (CE411A)
Yellow: 412A (CE412A)
Magenta: 413A (CE413A)

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CE410X (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.