

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-530a-304a-black-do-drukarek-cp2020-cp2025n-cm2320-cm2330-cm2720-cc530a-p-211.html>



Toner HP 530A 304A BLACK do drukarek CP2020 CP2025N CM2320 CM2330 CM2720 (CC530A)

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CC530A
Kod EAN	5907739355306
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP Color LaserJet CP2020 / CP2025 / CM2320 / CM2330 / CM2720

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla firm i użytkowników biurowych, którzy potrzebują **wydajnego, niezawodnego druku czarno-białego** przy zachowaniu **niskich kosztów eksploatacji**. Idealny do dokumentów, faktur i korespondencji.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 530A / 304A CC530A Black to wysokiej klasy zamiennik tonera HP o wydajności do **4400 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst, głęboką czerń oraz stabilną pracę drukarki.

Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 530A / 304A - zamiennik CC530A
Kod EAN *	5907739355306
Waga	1200g
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 4400 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 530A / 304A (CC530A)
Budowa	Toner modułowy

Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet CP2020
HP Color LaserJet CP2025 / CP2025n
HP Color LaserJet CM2320
HP Color LaserJet CM2330
HP Color LaserJet CM2720

Pozostałe tonery do tej serii

Black: CC530A
Cyan: CC531A
Yellow: CC532A
Magenta: CC533A

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CC530A (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Pasuje do:

Pasuje również do CANONA:

LBP7200

MF8330

MF8350

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.