

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 10:09

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-540a-125a-black-do-drukarek-cp1215-cp1217-cp1515-cp1518-cm1312-cb540a-p-101.html>



Toner HP 540A 125A BLACK do drukarek CP1215/ CP1217/ CP1515/ CP1518/ CM1312 (CB540A)

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CB540A
Kod EAN	5907739355401
Producent	INQ

Opis produktu

Kompatybilny wkład do drukarek HP Color LaserJet - codzienny druk dokumentów

Dla kogo?

Toner **INQ HP CB540A Black** jest przeznaczony dla użytkowników drukujących dokumenty czarno-białe oraz kolorowe w drukarkach HP Color LaserJet. Sprawdzi się w biurze, firmie, szkole oraz w domu przy fakturach, umowach, raportach, materiałach szkoleniowych oraz codziennych wydrukach tekstowych.

Krótko o produkcie

INQ CB540A to toner laserowy w kolorze czarnym (Black), będący zamiennikiem do drukarek HP korzystających z serii 125A. Wydajność wynosi do **2200 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Produkt przeznaczony jest do codziennego użytkowania w biurze i domu.

Więcej o produkcie

Toner INQ HP CB540A Black to rozwiązanie dla osób szukających produktów takich jak **toner czarny do HP Color LaserJet, zamiennik CB540A** czy **wkład do HP CP1515n**. Umożliwia uzyskanie czytelnych i wyraźnych wydruków dokumentów tekstowych oraz materiałów firmowych.

Oferowany produkt jest zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem HP. To ekonomiczna alternatywa dla użytkowników, którzy chcą ograniczyć koszt wydruku i utrzymać sprawną pracę urządzenia przy codziennym użytkowaniu.

Jeśli zastanawiasz się, jaki toner pasuje do HP Color LaserJet CP1215, CP1515n, CP1518ni lub CM1312 MFP, właściwym wyborem jest wkład **CB540A (125A Black)**. To odpowiedni materiał eksploatacyjny do standardowego druku dokumentów.

Dlaczego warto wybrać ten toner?

- **Ekonomiczna eksploatacja** – pozwala ograniczyć koszt pojedynczej strony.
- **Wydajność do 2200 stron** – odpowiednia do regularnego drukowania dokumentów.
- **Do dokumentów biurowych** – sprawdzi się przy fakturach, raportach i materiałach tekstowych.
- **Kompatybilność z HP 125A** – przeznaczony do popularnych modeli Color LaserJet.
- **Łatwa wymiana** – szybka instalacja wkładu pozwala kontynuować pracę bez przestoju.

Specyfikacja techniczna

Model	HP CB540A / 125A – zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	do 2200 stron przy 5% pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów w biurze, firmie i domu
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP CB540A (125A)
Gwarancja	12 miesięcy lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet CP1215
HP Color LaserJet CP1515n
HP Color LaserJet CP1518ni
HP Color LaserJet CM1312 MFP

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP CB540A Black
Toner HP CB541A Cyan
Toner HP CB542A Yellow

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy toner CB540A pasuje do HP CP1215?

Tak, toner CB540A Black jest kompatybilny z HP Color LaserJet CP1215 oraz pozostałymi modelami z tej serii.

Ile stron drukuje toner CB540A?

Wydajność wynosi do 2200 stron przy standardowym pokryciu 5% strony A4.

Czy to toner czy bęben?

To toner. W tych modelach HP bęben jest zintegrowany z wkładem.

Czy nadaje się do codziennego druku?

Tak, toner INQ CB540A został przygotowany do regularnego drukowania dokumentów i materiałów firmowych.

Czy to produkt oryginalny HP?

Nie, jest to zamiennik kompatybilny z drukarkami HP.

Kiedy wymienić toner?

Toner należy wymienić, gdy wydruki stają się jaśniejsze lub drukarka informuje o niskim poziomie tonera.

Zakup lokalny – Tychy i okolice

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie **gdzie kupić toner HP w Tychach**, produkt dostępny jest w sklepie Kserotechnik specjalizującym się w drukarkach oraz materiałach eksploatacyjnych. Oferta obejmuje klientów z Tychów oraz pobliskich miejscowości takich jak Bieruń, Łędziny, Mikołów, Pszczyna, Kobiór, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski i Łaziska Górne.

Zakup u regionalnego sprzedawcy oznacza łatwiejszy dobór odpowiedniego wkładu oraz mniejsze ryzyko pomyłki przy wyborze tonera do konkretnego modelu drukarki HP.

Kserotechnik to sklep i serwis ze Śląska oferujący wsparcie w doborze tonerów, tuszy i obsłudze urządzeń drukujących.

Możliwy jest zakup online oraz kontakt z obsługą w celu dopasowania właściwego produktu do drukarki.

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP CB540A Black
- Opakowanie zabezpieczające toner na czas transportu
- Informację gwarancyjną – 12 miesięcy lub do 80% zużycia materiału

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub ingerencji mechanicznej.

Rękojmia: 12 miesięcy na wady ukryte zgodnie z przepisami prawa.

Wydajność określona przy 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność zależy od sposobu użytkowania.

Zwrot: 14 dni przy zakupie na odległość.

Nazwy producenta HP oraz modele drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności. Produkt nie jest oryginalnym wyrobem HP.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.