

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 12:37

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-543a-125a-magenta-do-drukarek-cp1215-cp1217-cp1515-cp1518-cm1312-cb543a-p-103.html>




Toner HP 543A 125A MAGENTA do drukarek CP1215 CP1217 CP1515 CP1518 CM1312 (CB543A)

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CB543A
Kod EAN	5901087060640
Producent	INQ

Opis produktu

HP 543A
125A (CB543A)



INQ HP 543A CB543A Magenta – toner do HP Color LaserJet CP1215 CP1515 CM1312

Nowy toner laserowy INQ w kolorze magenta jako zamiennik HP 543A CB543A do wybranych urządzeń HP Color LaserJet serii CP1215, CP1515 oraz CM1312.

Model **CB543A / 543A**

Kolor **Magenta**

Wydajność **ok. 1400 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 125A**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Wsparcie techniczne

Krótko o produkcie

Toner INQ HP 543A CB543A Magenta to kompatybilny wkład laserowy przeznaczony do kolorowych urządzeń HP Color LaserJet używanych w domu, biurze oraz małych punktach usługowych. Produkt współpracuje z drukarkami HP CP1215, CP1515, CP1518 oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi CM1312.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 1400 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest zamiennikiem marki INQ i nie stanowi oryginalnego tonera HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 543A CB543A - zamiennik INQ
Kolor	Magenta / purpurowy
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 1400 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów kolorowych, prezentacji, grafik i materiałów reklamowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 125A / HP CB543A
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Chip	Toner wyposażony w chip gotowy do instalacji
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet CP1215

HP Color LaserJet CP1217

HP Color LaserJet CP1515N

HP Color LaserJet CP1518NI

HP Color LaserJet CM1312

HP Color LaserJet CM1312NFI MFP

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 125A CB540A Black - ok. 2200 stron

Toner HP 125A CB541A Cyan - ok. 1400 stron

Toner HP 125A CB542A Yellow - ok. 1400 stron

Toner HP 125A CB543A Magenta - ok. 1400 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP 543A CB543A Magenta
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner

-
- Chip gotowy do instalacji
 - Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 543A CB543A?

Toner HP 543A CB543A Magenta będzie odpowiedni dla użytkowników kolorowych drukarek HP LaserJet wykorzystywanych w codziennej pracy biurowej oraz domowym środowisku pracy. Produkt sprawdza się przy drukowaniu prezentacji, wykresów,

materiałów reklamowych oraz dokumentów zawierających kolorowe elementy.

Wkład jest często wybierany do drukarek HP CP1215 i CP1515 oraz urządzeń wielofunkcyjnych CM1312 używanych w małych firmach i punktach usługowych. Kolor magenta odpowiada za poprawne odwzorowanie czerwonych i purpurowych elementów wydruku.

Zamiennik INQ pozwala ograniczyć koszt eksploatacji urządzeń HP przy zachowaniu wygodnej wymiany tonera oraz poprawnej współpracy z kompatybilnymi drukarkami.

Produkt będzie odpowiedni dla użytkowników regularnie drukujących dokumenty kolorowe oraz podstawowe materiały marketingowe.

Więcej o tonerze HP 543A CB543A

HP CB543A to toner magenta należący do serii HP 125A stosowanej w wybranych urządzeniach HP Color LaserJet. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP CP1215”, „HP 543A zamiennik”, „CB543A Magenta” albo „toner do HP CM1312”.

Wkład został przygotowany do codziennego drukowania dokumentów kolorowych, materiałów firmowych oraz prezentacji zawierających elementy graficzne. Seria HP 125A jest popularna w kompaktowych urządzeniach kolorowych wykorzystywanych w biurach i domu.

W kompatybilnych urządzeniach HP moduł obrazowy jest zintegrowany z tonerem. Oznacza to brak konieczności wymiany osobnego bębna podczas standardowej eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie stanowi oryginalnego produktu HP. Nazwy HP oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner magenta pasuje do HP Color LaserJet CP1215?

Do drukarki HP Color LaserJet CP1215 pasuje toner HP 543A CB543A Magenta należący do serii HP 125A.

Czy toner CB543A działa w urządzeniu CM1312?

Tak, urządzenia HP Color LaserJet CM1312 korzystają z materiałów eksploatacyjnych serii HP 125A.

Ile stron drukuje toner HP 543A Magenta?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 1400 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy toner posiada chip?

Tak, wkład wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi urządzeniami HP Color LaserJet.

Czy HP CB543A jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń korzystających z serii HP 125A.

Czy w drukarce trzeba wymieniać osobny bęben?

Nie, w urządzeniach korzystających z tonerów HP 125A bęben jest zintegrowany z tonerem.

Kiedy wymienić toner HP 543A?

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki tracą poprawne odwzorowanie koloru magenta.

Czy toner nadaje się do codziennego druku kolorowego?

Tak, produkt został przygotowany do regularnego drukowania dokumentów kolorowych, grafik i materiałów firmowych.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do urządzeń HP Color LaserJet.

Klienci z Katowic, Gliwic, Mikołowa, Bierunia, Pszczyny, Łędzin i Sosnowca często szukają miejsca, gdzie można dobrać odpowiedni toner do drukarek HP CP1215 lub urządzeń wielofunkcyjnych CM1312.

Kserotechnik pomaga ograniczyć ryzyko błędnego zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz wspiera klientów w obsłudze urządzeń biurowych. Firma oferuje również serwis drukarek oraz sprzedaż urządzeń poleasingowych.

Zakup lokalny lub online pozwala wygodnie dobrać odpowiedni toner do drukarek HP wraz ze wsparciem specjalistów zajmujących się urządzeniami drukującymi na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych mechanicznie, nieprawidłowo przechowywanych lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może się różnić w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień urządzenia oraz sposobu użytkowania drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie



Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części,

które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.