

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-651a-ce340a-czarnyblack-do-drukarek-m775-m775dn-p-1992.html>



Toner HP 651A CE340A czarny/black do drukarek M775 M775DN

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CE340A 651A
Kod EAN	5907739353403
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP Color LaserJet Enterprise M775 / M775dn

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla dużych firm, korporacji i punktów druku, które potrzebują **bardzo wydajnego tonera czarnego** do intensywnej, codziennej eksploatacji. Idealny do dokumentów, raportów i druku wielkoformatowego.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 651A CE340A Black to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **13 500 stron** przy 5% pokryciu A4. Zapewnia głęboką czerń, wyraźny tekst i stabilną pracę drukarki nawet przy dużych nakładach.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 651A - zamiennik CE340A
Kod EAN *	5907739353403
Waga	ok. 1200 g
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 13 500 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 651A (CE340A)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet Enterprise M775

HP Color LaserJet Enterprise M775dn

☐☐ Pozostałe tonery do tej serii

Black: CE340A

Cyan: CE341A

Yellow: CE342A

Magenta: CE343A

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CE340A (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.

-
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.