

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-651a-ce343a-magenta-do-drukarek-m775-m775dn-p-1994.html>



Toner HP 651A CE343A magenta do drukarek M775 M775DN

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CE343A 651A
Kod EAN	5907739353434
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP Color LaserJet M775 / M775DN

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla firm i drukarni wewnętrznych, które oczekują **intensywnego koloru magenta** oraz bardzo dużej wydajności w druku materiałów marketingowych i dokumentów kolorowych.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 651A CE343A Magenta to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **16 000 stron** przy 5% pokryciu A4. Gwarantuje nasycony kolor, stabilną pracę oraz realne oszczędności kosztów eksploatacji.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 651A - zamiennik CE343A
Kod EAN *	5907739353434
Waga	ok. 2600 g
Kolor	Magenta
Wydajność	do 16 000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 651A (CE343A)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet M775

HP Color LaserJet M775DN

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CE343A (Magenta)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.