

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-80a-do-drukarek-pro400-m401a-m401d-m401dn-m425-cf280a-p-126.html>



## Toner HP 80A do drukarek PRO400 M401A M401D M401DN M425 (CF280A)

Cena brutto	<b>55,00 zł</b>
Cena netto	<b>44,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>CF280A</b>
Kod EAN	<b>5907739352804</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP LaserJet Pro 400 / M401 / M425

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla biur oraz użytkowników biznesowych, którzy potrzebują **wydajnego i niezawodnego druku czarno-białego** przy zachowaniu **niskich kosztów eksploatacji**. Idealny do dokumentów, faktur i raportów.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**INQ HP 80A CF280A Black** to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **3000 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst, intensywną czerń oraz bezproblemową współpracę z drukarką.

## Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	<b>TAK</b>
Model	INQ HP 80A – zamiennik CF280A
Kod EAN *	5907739352804
Waga	1200 g
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 3000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy – nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 80A (CF280A)
Budowa	<b>Toner modułowy</b>

## Kompatybilne drukarki

HP LaserJet Pro 400
HP LaserJet Pro M401a
HP LaserJet Pro M401d
HP LaserJet Pro M401dn
HP LaserJet Pro M401dw
HP LaserJet Pro M425dn
HP LaserJet Pro M425dw

## Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CF280A (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

**NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.

- 
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
    - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
  4. Ryzyko pożaru:
    - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
    - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
  5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
    - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
  6. Ryzyko dla dzieci:
    - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
    - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
  7. Ryzyko skaleczeń:
    - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
  8. Ryzyko zatrucia:
    - \* Nie wdychaj oparów tonera.
    - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
  9. Ryzyko obrażeń:
    - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
    - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
  10. Ryzyko związane z konserwacją:
    - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
    - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
  11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
    - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
    - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  12. Ryzyko alergii:
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.