

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 16:02

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-83a-cf283a-zamiennik-inq-do-laserjet-pro-m125-m127-m201-m225-p-115.html>



Toner HP 83A CF283A zamiennik INQ – do LaserJet Pro M125, M127, M201, M225

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CF283A
Kod EAN	5901087060732
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP LaserJet Pro M125, M127, M201, M225

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i biurowych, którzy potrzebują **wydajnego i niezawodnego druku czarnego**. Idealny do dokumentów, raportów i materiałów codziennego użytku.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 83A / CF283A Black to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **2000 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia wyraźny tekst i stabilną pracę drukarki.

Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 83A / CF283A
Kod EAN *	5907739352830
Waga	1200 g
Kolor	Black (czarny)
Wydajność	do 2000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 83A / CF283A
Budowa	Toner modułowy

Kompatybilne drukarki

HP LaserJet Pro M125a
HP LaserJet Pro M125nw
HP LaserJet Pro M127fw
HP LaserJet Pro M201n
HP LaserJet Pro M225dn

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CF283A (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Pasuje do:

Kompatybilne z drukarkami:

HP LaserJet Pro M 201 dw

HP LaserJet Pro M 201 n

HP LaserJet Pro MFP M 125 a

HP LaserJet Pro MFP M 125 nw

HP LaserJet Pro MFP M 125 rnw

HP LaserJet Pro MFP M 126 a

HP LaserJet Pro MFP M 126 nw

HP LaserJet Pro MFP M 127 fn
HP LaserJet Pro MFP M 127 fp
HP LaserJet Pro MFP M 127 fw
HP LaserJet Pro MFP M 128 fn
HP LaserJet Pro MFP M 128 fp
HP LaserJet Pro MFP M 128 fw
HP LaserJet Pro MFP M 201 dw
HP LaserJet Pro MFP M 201 n
HP LaserJet Pro MFP M 225 dn
HP LaserJet Pro MFP M 225 dw
HP LaserJet Pro MFP M 225 rdn
HP LaserJet Pro MFP M 226 dn
HP LaserJet Pro MFP M 226 dw

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.