

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-87a-cf287a-do-drukarek-m501-m506-p-2214.html>

## Toner HP 87A CF287A do drukarek M501 M506



**KSEROTECHNIK**

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Kod producenta	<b>CF287A</b>
Kod EAN	<b>0889296182894</b>
Producent	<b>HEWLETT- PACKARD</b>

### Opis produktu

**ORYGINALNY TONER HP  
WYDAJNOŚĆ 9000 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4**

**Kompatybilne z drukarkami:**

HP LaserJet Managed MFP M527dnm  
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c  
HP LaserJet Enterprise M501dn  
HP LaserJet Enterprise M501n  
HP LaserJet Enterprise M506dh  
HP LaserJet Enterprise M506dn  
HP LaserJet Enterprise M506n  
HP LaserJet Enterprise M506x  
HP LaserJet Enterprise M506xh  
HP LaserJet Enterprise MFP M527c  
HP LaserJet Enterprise MFP M527dn  
HP LaserJet Enterprise MFP M527f  
HP LaserJet Enterprise MFP M527x  
HP LaserJet Enterprise MFP M527xh  
HP LaserJet Enterprise MFP M527z  
HP LaserJet Managed Flow MFP M527cm  
HP LaserJet Managed M506dnm  
HP LaserJet Managed M506xm  
HP LaserJet Managed MFP M527dnm  
HP LaserJet Pro M501dn  
HP LaserJet Pro M501n

### Informacja o bezpieczeństwie

---

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

---

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

---

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.