

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-87x-cf287x-do-drukarek-mfp-m527-m506-m501dn-18k-p-1383.html>



Toner HP 87x CF287X do drukarek MFP M527 M506 M501dn 18K.

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CE278A
Kod EAN	5907739352873
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP LaserJet M501dn / M506 / MFP M527

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla firm i biur, które potrzebują **bardzo wydajnego tonera** do intensywnego drukowania dokumentów.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ HP 87X CF287X Black to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **18000 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Gwarantuje wyraźny tekst i bezproblemową pracę drukarki nawet przy dużych nakładach.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 87X – zamiennik CF287X
Kolor	Black (czarny)
Kod EAN	5907739352873
Waga	1200 g
Wydajność	do 18000 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy – nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 87X (CF287X)

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP LaserJet M501dn

HP LaserJet M506

HP LaserJet MFP M527

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CF287X (Black)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:

-
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.