

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-ce741a-307a-cyanniebieski-p-2464.html>



Toner HP CE741A (307A) CYAN/NIEBIESKI

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

Zamiennik - toner w kolorze **cyan**, a jego wydajność to **7300 stron** (przy 5% zadruku strony A4). Toner przeznaczony jest do zainstalowania w drukarkach firmy **HP**.

- **HP Color LaserJet CP5225**
- **HP Color LaserJet CP5225n**
- **HP Color LaserJet CP5225dn**

Drukarki kompatybilne z tonerem **307A** to nowoczesne urządzenia laserowe, które zapewniają wydajną i niezawodną pracę. Charakteryzują się prostą obsługą i wysoką jakością wydruku, co czyni je idealnym wyborem zarówno do użytku domowego, jak i biurowego. Modele z serii Color LaserJet CP5225 doskonale współpracują z tonerem, gwarantując wyraźne i profesjonalne wydruki przy zachowaniu optymalnych kosztów eksploatacji.

[Zamiennik Toner HP CE740A \(307A\) BLACK/CZARNY](#)

[Toner HP CE743A \(307A\) MAGENTA/PURPUROWY](#)

[Toner HP CE742A \(307A\) YELLOW/ŻÓŁTY](#)

[HP Color LaserJet CP5225dn A3](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.

-
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.