

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:39

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-konica-minolta-tn216-cyanniebieski-do-drukarek-bizhub-c220-c280-p-1841.html>



Toner KONICA MINOLTA TN216 cyan/niebieski do drukarek Bizhub C220 / C280

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod EAN	5907739358733
Producent	KONICA MINOLTA

Opis produktu

Wydajny toner laserowy zapewniający precyzyjne odwzorowanie kolorów oraz stabilną pracę urządzenia biurowego.

☐☐ Dla kogo jest ten toner?

Toner przeznaczony dla użytkowników urządzeń Konica Minolta Bizhub, którzy oczekują wysokiej jakości kolorowego druku, płynnych przejść tonalnych oraz niezawodnej pracy podczas codziennego drukowania dokumentów, prezentacji i materiałów marketingowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Konica Minolta TN216 Cyan zapewnia intensywne, naturalne kolory oraz równomierne pokrycie wydruku. Idealny do zastosowań biurowych i profesjonalnych.

□ Najważniejsze cechy

Wydajność do 26 000 stron

Przystosowany do intensywnego drukowania w środowisku biurowym.

Precyzyjne odwzorowanie kolorów

Wyraźne grafiki, płynne przejścia tonalne i profesjonalny wygląd dokumentów.

Pełna kompatybilność

Zaprojektowany specjalnie dla serii Bizhub C220 oraz C280.

Stabilna praca urządzenia

Odpowiednia jakość proszku minimalizuje ryzyko zabrudzeń i awarii.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Konica Minolta TN216 Cyan
Kolor	Cyan / Niebieski
Wydajność	Do ok. 26 000 stron przy 5% pokryciu
Typ	Toner laserowy
Waga	1200 g
Chip	TAK
Kod EAN	5907739358733
Kompatybilność	Konica Minolta Bizhub C220 / C280

□□ Kompatybilne urządzenia

Bizhub C220

Bizhub C280

□□ Zawartość zestawu

- Toner KONICA MINOLTA TN216 Cyan
- Fabryczne zabezpieczenia transportowe
- Instrukcja instalacji

Dane producenta:

ul. Krakowiaków 44
02-255 Warszawa
Polska

Gwarancja/rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.