

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-konica-minolta-tn321-blackczarny-do-drukarek-bizhub-c224-c284-c364-p-1553.html>



## Toner KONICA MINOLTA TN321 black/czarny do drukarek Bizhub C224 / C284 / C364,

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Cena brutto    | <b>199,00 zł</b>       |
| Cena netto     | <b>161,79 zł</b>       |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>           |
| Kod producenta | <b>MOMTN321BKN</b>     |
| Producent      | <b>100 % NEW CHINA</b> |

### Opis produktu

#### □□ Toner TN-321 Black (Czarny) - Wyrazista czerń dla profesjonalnych wydruków

Toner TN-321 Black to wysokiej jakości materiał eksploatacyjny, który zapewnia intensywną i głęboką czerń na każdym wydruku. Idealnie sprawdza się w dokumentach biznesowych, umowach oraz materiałach firmowych, gdzie liczy się precyzja i profesjonalny wygląd. Dzięki swojej wydajności toner pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany. Współpracuje z drukarkami Konica Minolta, gwarantując doskonałą jakość i niezawodność.

#### □ Kompatybilność:

Pasuje do drukarek **Konica Minolta Bizhub C224e, 224e, C284e, 284e, C364e, 364e** zapewniając optymalną jakość i efektywność wydruku.

#### TONER BLACK/CZARNY

**100% NEW CHINA**

**WYDAJNOŚĆ 27 000 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4**

---

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN321 cyan](#)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN321 magenta](#)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN321 yellow](#)



**KSEROTECHNIK**

[Konica Minolta Bizhub c224e](#)



**KSEROTECHNIK**

[Konica Minolta Bizhub c284e](#)

[Konica Minolta Bizhub c364e](#)



**KSEROTECHNIKA**

[Konica Minolta Bizhub 224e](#)

[Konica Minolta Bizhub 284e](#)

[Konica Minolta Bizhub 364e](#)

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
  - \* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
  - \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
  - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
  - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
  - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
  - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
  - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
  - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
  - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
  - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
  - \* Nie wdychaj oparów tonera.
  - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
  - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
  - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
  - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
  - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
  - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
  - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
  - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.