

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-konica-minolta-tn321-cyanniebieski-do-drukarek-bizhub-c224-c284-c364-p-1554.html>



Toner KONICA MINOLTA TN321 cyan/niebieski do drukarek Bizhub C224 / C284 / C364

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	MOMTN321CN
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

□□ Toner TN-321 Cyan (Błękitny) - Perfekcyjne odwzorowanie odcieni niebieskiego

Toner TN-321 Cyan to niezastąpione rozwiązanie dla użytkowników wymagających doskonałej jakości kolorowych wydruków. Zapewnia precyzyjne odwzorowanie błękitnych odcieni, co sprawia, że grafiki, zdjęcia i materiały promocyjne prezentują się wyjątkowo profesjonalnie. Dzięki swojej trwałości toner pozwala na uzyskanie jednolitego koloru bez smug i nierówności.

□ Kompatybilność:

Przeznaczony do urządzeń **Konica Minolta Bizhub C224, C284, C364**, gwarantując perfekcyjny druk w odcieniach błękitu.

TONER CYAN/NIEBIESKI

100% NEW CHINA

WYDAJNOŚĆ 25 000 STRON PRZY 5% POKRYCIU STRONY A4

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN321_black](#)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN321_magenta](#)

[Zamiennik Toner KONICA MINOLTA TN321_yellow](#)

[Konica Minolta Bizhub c224e](#)

[Konica Minolta Bizhub c284e](#)

[Konica Minolta Bizhub c364e](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.