

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:18


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-kyocera-tk-1150-do-drukarek-ecosys-m2135dn-m2635dn-m2735dw-p-1596.html>



Toner KYOCERA TK 1150 do drukarek ECOSYS M2135dn M2635dn M2735dw

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TK1150
Kod EAN	5901087062668
Producent	INQ

Opis produktu



Toner Kyocera TK-1150 INQ – zamiennik do ECOSYS M2135dn M2635dn M2735dw

Czarny toner laserowy INQ jako zamiennik Kyocera TK-1150 do urządzeń Kyocera ECOSYS.

Model TK-1150
Kolor Black
Wydajność ok. 3000 stron
Typ Zamiennik
Marka INQ
Bęben Zintegrowany

Nowy produkt
24 miesiące ochrony
Gwarancja do 80% zużycia
Pomoc w doborze tonera

Krótko o produkcie

Toner Kyocera TK-1150 INQ to nowy czarny wkład laserowy przeznaczony do wybranych urządzeń Kyocera ECOSYS. Produkt sprawdza się przy codziennym drukowaniu dokumentów firmowych, umów, raportów oraz materiałów tekstowych.

Deklarowana wydajność wynosi około 3000 stron przy standardowym pokryciu A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Kyocera.

Specyfikacja techniczna

Model	Kyocera TK-1150 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 3000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, firmowych i szkolnych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Kyocera TK-1150
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Kyocera

Kyocera ECOSYS M2135dn

Kyocera ECOSYS M2635dn

Kyocera ECOSYS M2735dw

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Kyocera TK-1150 Black – ok. 3000 stron

Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 × toner Kyocera TK-1150 INQ Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Kyocera TK-1150?

Toner Kyocera TK-1150 został przygotowany dla użytkowników nowoczesnych urządzeń Kyocera ECOSYS wykorzystywanych w małych firmach, biurach oraz domowych stanowiskach pracy. Produkt dobrze sprawdza się przy regularnym drukowaniu dokumentów tekstowych, faktur oraz korespondencji.

Zamiennik INQ wybierają osoby szukające ekonomicznego rozwiązania do codziennej eksploatacji urządzeń laserowych Kyocera. Toner umożliwia ograniczenie kosztów wydruku przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami ECOSYS.

To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników modeli M2135dn, M2635dn oraz M2735dw, gdzie ważna jest szybka wymiana materiału eksploatacyjnego i stabilna praca drukarki.

Jeżeli urządzenie zaczyna drukować bledszy tekst lub pojawia się komunikat o niskim poziomie tonera, wymiana wkładu TK-1150 pozwala szybko przywrócić urządzenie do pracy.

Więcej o tonerze Kyocera TK-1150

Kyocera TK-1150 to toner stosowany w monochromatycznych urządzeniach wielofunkcyjnych Kyocera ECOSYS przeznaczonych do codziennego druku dokumentów. Model ten często wyszukiwany jest pod nazwami „toner do M2635dn”, „toner do ECOSYS M2735dw” albo „zamiennik Kyocera TK1150”.

Zamiennik INQ został przygotowany z myślą o użytkownikach drukujących regularnie dokumenty biurowe, raporty i materiały tekstowe. Produkt pozwala zachować dobrą czytelność wydruków przy niższych kosztach eksploatacji urządzenia.

Seria Kyocera ECOSYS jest popularna w środowisku biurowym dzięki trwałości urządzeń i ekonomicznej pracy. Toner TK-1150 wykorzystywany jest w urządzeniach wielofunkcyjnych obsługujących druk, kopiowanie i skanowanie.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Kyocera. Nazwy Kyocera oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do Kyocera ECOSYS M2635dn?

Do urządzenia Kyocera ECOSYS M2635dn pasuje toner TK-1150. Ten sam model stosowany jest również w urządzeniach M2135dn oraz M2735dw.

Czy toner TK-1150 pasuje do M2735dw?

Tak, Kyocera ECOSYS M2735dw korzysta z tonera TK-1150. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie aktualnego wkładu w urządzeniu.

Ile stron drukuje toner Kyocera TK-1150?

Deklarowana wydajność wynosi około 3000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju drukowanych dokumentów.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem Kyocera?

Nie, oferowany wkład jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ. Produkt został przygotowany do współpracy z wybranymi urządzeniami Kyocera ECOSYS.

Czy toner TK-1150 sprawdzi się w biurze?

Tak, toner dobrze nadaje się do codziennego drukowania dokumentów firmowych, raportów, faktur oraz materiałów

tekstowych w środowisku biurowym.

Kiedy należy wymienić toner TK-1150?

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału eksploatacyjnego lub gdy wydruki zaczynają być wyraźnie bledsze.

Czy urządzenia M2135dn i M2635dn korzystają z tego samego tonera?

Tak, oba urządzenia wykorzystują toner Kyocera TK-1150. Jest to popularny model materiału eksploatacyjnego dla tej serii urządzeń ECOSYS.

Czy zamiennik INQ TK-1150 może być używany do regularnego drukowania?

Tak, toner został przygotowany z myślą o codziennej eksploatacji urządzeń Kyocera i sprawdza się przy regularnym drukowaniu dokumentów tekstowych.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną dla użytkowników drukarek laserowych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Pszczyny, Bierunia, Łędzin i innych miejscowości na Śląsku często poszukują sprawdzonych tonerów do urządzeń Kyocera ECOSYS. W przypadku modeli M2135dn i M2735dw istotne jest poprawne dopasowanie numeru tonera TK-1150.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni materiał eksploatacyjny do konkretnego urządzenia i ograniczyć ryzyko zakupu niekompatybilnego tonera. Firma zajmuje się również sprzedażą urządzeń poleasingowych i serwisem drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik to wygodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą korzystać z fachowego wsparcia przy eksploatacji urządzeń Kyocera oraz szybkiej pomocy technicznej.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Kyocera oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

Poland.