

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:26

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-my-office-samsung-cltm404-su234a-magenta-do-drukarek-xpress-c430-c480-c482-zamiennik-my-office-p-1407.html>



## Toner My Office SAMSUNG CLTM404 (SU234A) MAGENTA do drukarek Xpress C430 C480 C482 - zamiennik My Office

Cena brutto	<b>95,00 zł</b>
Cena netto	<b>77,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>M404 CLTM404</b>
Kod EAN	<b>5901234567895</b>
Producent	<b>MY OFFICE</b>

### Opis produktu

Zamiennik z nowym chipem - rynek europejski

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Samsung Xpress C430, C480 i C482, którzy potrzebują ekonomicznego rozwiązania do codziennego druku dokumentów biurowych i faktur.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**My Office CLT-M404 (SU234A)** to zamiennik tonera Samsung o wydajności do **1500 stron** (ISO/IEC 19752). Wyposażony w **nowy chip zliczający**, gotowy do instalacji bez dodatkowych resetów.

## Specyfikacja techniczna

Zainstalowany nowy chip zliczający	Tak
Model	My Office CLT-M404 (SU234A) - zamiennik Samsung
Kod EAN *	5901234567895
Waga brutto *	1200 g
Kolor	Magenta
Wydajność	1500 stron (5% pokrycia)
Typ	Toner laserowy - zamiennik
Kompatybilna seria	CLT-M404
Budowa	Toner modułowy z wbudowanym bębnem

## Kompatybilne drukarki (EU)

Samsung Xpress C430
Samsung Xpress C480
Samsung Xpress C482

## Zestaw zawiera

- 1 x toner My Office CLT-M404 (SU234A)
- Instrukcja instalacji
- Opakowanie producenta

### Dane producenta / dystrybutora ▼

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

### Gwarancja / rękojmia – materiały eksploatacyjne ▼

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).  
Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

## Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

### 1. Ryzyko porażenia prądem:

\* Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.

- 
- \* Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
  - 2. Ryzyko oparzeń:
    - \* Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
  - 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
    - \* Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
  - 4. Ryzyko pożaru:
    - \* Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
    - \* Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
  - 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
    - \* Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
  - 6. Ryzyko dla dzieci:
    - \* Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
    - \* Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
  - 7. Ryzyko skaleczeń:
    - \* Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
  - 8. Ryzyko zatrucia:
    - \* Nie wdychaj oparów tonera.
    - \* Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
  - 9. Ryzyko obrażeń:
    - \* Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
    - \* Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
  - 10. Ryzyko związane z konserwacją:
    - \* Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
    - \* Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
  - 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
    - \* Nie wrzucaj baterii do ognia.
    - \* Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - 12. Ryzyko alergii:
    - \* Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.