

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-samsung-mlt-d-101s-mltd101s-zamiennik-inq-z-chipem-ml-2165-scx-3405-sf-760p-p-146.html>



Toner Samsung MLT D 101S (MLTD101S) zamiennik INQ z CHIPEM – ML-2165, SCX-3405, SF-760P

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MLT-D101S
Producent	INQ

Opis produktu

Toner Samsung MLT-D101S (D101S) Black - Zamiennik INQ z chipem

Wysokiej jakości zamiennik **INQ D101S** z chipem, w pełni kompatybilny z drukarkami Samsung serii ML, SCX i SF. Dzięki wbudowanemu chipowi drukarka natychmiast rozpoznaje poziom tonera, a wydajność do **1500 stron** zapewnia ekonomiczne i bezproblemowe drukowanie.

Stan produktu: fabrycznie nowy, zamiennik INQ z chipem.


Wydajność: do 1500 stron przy 5% pokryciu.

Kolor: Black (Czarny).

Chip: wbudowany – pełne wskazania poziomu tonera.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Galeria dodatkowa



Ważne cechy tonera Samsung D101S:

- Wydajność: do 1500 stron
- Kolor: Black (Czarny)
- Typ: Zamiennik INQ z chipem
- Gwarancja: 12 miesięcy

Dlaczego warto?

Dzięki chipowi masz pełną kontrolę nad poziomem tonera – brak komunikatów o błędach i niezawodne wydruki w każdej sytuacji.

W komplecie:

- 1 x Toner Samsung MLT-D101S Black – Zamiennik INQ z chipem
- Oryginalne opakowanie producenta zamiennika
- Instrukcja użytkownika

Kompatybilne modele drukarek Samsung:



Samsung ML-2160 / ML-2165 /
ML-2165W

Pasuje do modeli:
Samsung SCX-3400 / SCX-3400F /
SCX-3400FW

Samsung SCX-3405 / SCX-3405F /
SCX-3405FW / SCX-3405W / SF-760P

☐ Informacja dodatkowa:

Toner **Samsung MLT-D101S** posiada **wbudowany bęben obrazowy** – drukarka nie wymaga stosowania osobnego bębna.

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.