

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 00:57

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-tn-323-black-do-konica-minolta-bizhub-227-287-367-p-2479.html>

Toner TN-323 Black do Konica Minolta Bizhub 227 287 367



Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904538484088
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

Toner TN-323 – wysoka wydajność i pełna kompatybilność z serią Bizhub 227/287/367.

☐☐ Dla kogo jest ten toner?

Dla użytkowników biurowych modeli **Bizhub 227, 287, 367**, którzy drukują duże ilości dokumentów i oczekują trwałości oraz niskiego kosztu strony.

☐☐ Krótko o produkcie

MyOffice TN-323 Black to toner czarny o bardzo wysokiej wydajności, zapewniający czyste, ostre wydruki i bezproblemową pracę urządzenia nawet przy dużych obciążeniach.

Najważniejsze cechy

Wydajność do 24 000 stron ▼

Idealny do biur o dużym miesięcznym przerobie dokumentów.

Pełna kompatybilność z Bizhub 227/287/367 ▼

Toner działa natychmiast po instalacji bez błędów i komunikatów.

Głęboka czerń i ostry tekst ▼

Idealny do faktur, umów, raportów i dokumentów biurowych.

Ekonomiczna alternatywa OEM ▼

Taki sam standard jakości jak oryginał TN-323 – w niższej cenie.

Specyfikacja techniczna

Model	MyOffice TN-323 Black
Odpowiednik OEM	Konica Minolta TN-323 / A87M050
Kod EAN	5904538484088
Kolor	Czarny (Black K)
Wydajność	Do ok. 24 000 stron (przy 5% pokrycia)
Przeznaczenie	Konica Minolta Bizhub 227 / 287 / 367

Kompatybilne urządzenia

Bizhub 227
Bizhub 287
Bizhub 367

Zestaw zawiera

- Toner MyOffice TN-323 Black (K)
- Instrukcja użytkowania
- Gwarancja dystrybutora

Dane producenta/dystrybutora:

Office Support Serwis
ul. Zwycięstwa 8a
42-624 Tąpkowice

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.