

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 20:00

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-w1420x-142x-zamiennik-inq-z-chipem-hp-laserjet-m110-m139-m140-p-2192.html>


Toner W1420X 142X zamiennik INQ z chipem – HP LaserJet M110, M139, M140



Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	W1420A 1420A 142A W1420A
Kod EAN	5904576536572
Producent	INQ

Opis produktu

W1420X 142X



Toner W1420X 142X zamiennik INQ z chipem – HP LaserJet M110, M139, M140

Wysokowydajny czarny toner laserowy INQ z chipem jako zamiennik HP W1420X / 142X do drukarek HP LaserJet serii M110, M139 oraz M140.

Model **W1420X / 142X**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 2000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 142X**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

Toner z chipem

Wersja wysokowydajna

24 miesiące ochrony

Krótko o produkcie

INQ W1420X 142X Black to wysokowydajny toner laserowy kompatybilny z drukarkami HP LaserJet M110, M139 oraz M140. Produkt przeznaczony jest do regularnego drukowania dokumentów tekstowych, raportów, formularzy i materiałów biurowych.

Toner wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi urządzeniami HP. Oferowany produkt jest zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym tonerem HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP W1420X / 142X - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik z chipem
Wydajność	ok. 2000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów, materiałów firmowych i wydruków tekstowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 142X / W1420X
Chip	Toner wyposażony w chip
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet M110we

HP LaserJet M110w

HP LaserJet MFP M139we

HP LaserJet MFP M139w

HP LaserJet MFP M140we

HP LaserJet MFP M140w

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP W1420A / 142A Black - ok. 950 stron

Toner HP W1420X / 142X Black - ok. 2000 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ W1420X / 142X Black z chipem
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner INQ W1420X 142X?

Toner INQ W1420X 142X został przygotowany dla użytkowników drukarek HP LaserJet, którzy drukują większą liczbę dokumentów i oczekują wyższej wydajności wkładu. Produkt dobrze sprawdza się w biurach, pracy zdalnej oraz podczas regularnego drukowania dokumentów tekstowych.

Wersja wysokowydajna pozwala ograniczyć częstotliwość wymiany tonera podczas codziennego użytkowania urządzenia. To rozwiązanie wybierane przez użytkowników drukujących raporty, formularze, umowy i dokumentację firmową.

Zamiennik INQ wyposażony został w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi drukarkami HP M110, M139 oraz M140. Dzięki temu instalacja wkładu przebiega szybko i wygodnie.

Zintegrowany moduł bębna pozwala wymieniać cały wkład jednocześnie bez konieczności stosowania dodatkowych elementów eksploatacyjnych.

Więcej o tonerze HP W1420X / 142X

HP W1420X 142X to wysokowydajny czarny toner laserowy przeznaczony do kompaktowych urządzeń HP LaserJet używanych do codziennego druku monochromatycznego. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP M140w”, „HP 142X zamiennik”, „W1420X z chipem” lub „toner do HP M139w”.

Wkład przeznaczony jest do wydruku dokumentów tekstowych, materiałów administracyjnych, faktur i codziennej dokumentacji firmowej. Wyższa wydajność sprawia, że toner dobrze sprawdza się przy intensywniejszym użytkowaniu drukarki.

W modelach HP LaserJet M110, M139 i M140 bęben został zintegrowany z tonerem. Oznacza to, że użytkownik wymienia cały moduł drukujący podczas instalacji nowego wkładu.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP LaserJet M139w?

Do urządzenia HP LaserJet M139w pasują tonery HP W1420A oraz W1420X i kompatybilne zamienniki tych modeli.

Jaka jest różnica między HP 142A a 142X?

Model 142X jest wersją o wyższej wydajności i pozwala wydrukować większą liczbę stron niż standardowy toner 142A.

Czy toner posiada chip?

Tak, oferowany toner INQ wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi urządzeniami HP.

Ile stron drukuje toner HP 142X?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 2000 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy toner W1420X pasuje do HP M110w?

Tak, model HP LaserJet M110w obsługuje tonery HP W1420X / 142X oraz kompatybilne zamienniki tego wkładu.

Czy trzeba wymieniać osobny bęben?

Nie, bęben został zintegrowany z tonerem. Wymiana obejmuje cały moduł drukujący.

Kiedy warto wybrać toner 142X?

Wersja 142X będzie dobrym wyborem dla osób drukujących regularnie większą liczbę dokumentów i chcących rzadziej wymieniać toner.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego druku biurowego?

Tak, toner dobrze sprawdza się podczas regularnych wydruków dokumentów firmowych, raportów, formularzy i materiałów tekstowych.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Katowic, Tychów, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń Color LaserJet. W przypadku modeli serii HP 207A ważny jest dobór odpowiedniego koloru oraz wersji wkładu.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner do modeli HP M255, M282 oraz M283 i ograniczyć ryzyko pomyłki przy zakupie materiałów eksploatacyjnych. Firma zajmuje się również sprzedażą drukarek poleasingowych i obsługą urządzeń biurowych.

Zakup lokalny lub internetowy w Kserotechnik pozwala skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To rozwiązanie dla klientów, którzy oczekują fachowej pomocy oraz szybkiego doboru kompatybilnego tonera HP.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas codziennej pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego przechowywania ani produktów zużytych powyżej 80%.

Deklarowana wydajność została określona zgodnie ze standardowym pokryciem strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów i ustawień drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.